

Fatek FB Series TCP

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯端口：500

控制器站号：1

控制区/状态区：D0 / D10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	n: Word No.			
Input Relay	WXn	WX0 - WX9992	Byte	1
Output Relay	WYn	WY0 - WY9992	Byte	1
Internal Relay	WMn	WM0 - WM9992	Byte	1
Step Relay	WSn	WS0 - WS9992	Byte	1
Data Register	Rn	R0 - R65534	Word	
Data Register	Dn	D0 - D65534	Word	
Timer Present Value	RTn	RT0 - RT9999	Word	
Counter Present Value	RCn	RC0 - RC9999	Word	
Data Register	DRCn	DRC200 - DRC255	Double Word	

a. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	b: Bits No.		
Input Relay	Xb	X0 - X9999	
Output Relay	Yb	Y0 - Y9999	
Internal Relay	Mb	M0 - M9999	
Step Relay	Sb	S0 - S9999	
Timer Flag	Tb	T0 - T9999	

Counter Flag	Cb	C0 - C9999	
--------------	----	------------	--



注1 元件地址必须是 8 的倍数。