

Modbus TCP/IP

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯端口：502

控制器站号：1

控制区/状态区：RW-0 / RW-10

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网路线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	RW-n	RW-0 – RW-FFFF	Word	
Input Registers	R-n	R-0 – R-FFFF	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Discrete Outputs	RWB-b	RWB-0 – RWB-FFFF	
Discrete Inputs	RB-b	RB-0 – RB-FFFF	只读

注1 此通信协议有两个特殊参数，当连接的控制器有指定 Modbus 写入命令时，可透过设定特殊参数 1 来设定 Modbus 写入命令。系统默认值为 Auto，代表人机会自动依照写入数据长短来切换单笔写入命令(0x06)或是多笔写入命令(0x10)；特殊参数 2 可设定数据的排列顺序，系统默认值为 Low word first。

