

DVP02LC-SL Load Cell 称重模块

操作手册



DVP-0071010-01

2018-05-15

⚠ 注意事项

- ✓ 此操作手册提供功能规格、安装、基本操作与设定,以及有关于 Load Cell 测量内容的介绍。
- ✓ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机壳,因此用户使用本机时,必须将其安装在防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施 (如:特殊的工具或钥匙才可打开),防止非维护人员操作或意外冲击本体,造成危险及损坏,且请勿在上电时触摸任何端子。
- ✓ 请务必仔细阅读本使用手册,并依照本手册指示进行操作,以免造成产品受损,或导致人员受伤。

日录

1	Load	Cell 原理	3
2	DVP02	2LC-SL 简介	3
	2.1	功能规格	3
3	产品外	卜观及各部介绍	4
	3.1	外观尺寸	4
	3.2	各部介绍	4
	3.3	端子配置	5
	3.4	指示灯说明	5
4	安装与	可配线	5
	4.1	安装 SV 主机与 DVP02LC-SL 模块	5
	4.2	安装 SV 主机及 DVP02LC-SL 模块于导轨	6
	4.3	通讯连接	6
	4.4	外部配线	7
5	DVP02	2LC-SL 功能说明	9
	5.1	控制寄存器 CR	9
	5.2	控制寄存器 CR 说明	11
	5.3	各项功能说明	17
	5.3.1	净重测量功能	17
	5.3.2	稳定检查功能	17
	5.3.3	零点判断功能	18
	5.3.4	滤波功能	19
6	DVP02	2LC-SL 软件接口操作说明	20
	6.1	初始设定	20
	6.2	模块系统设置页面	22
	6.3	参数设置页面	23

Load Cell 称重模块 DVP02LC-SL

	6.4	调校流程页面	25
	6.5	监控标志页面	26
7	调校步	骤	28
	7.1	主机调校	28
	7.2	软件调校	30
	7.3	范例调校后的曲线图	32
8	应用范	例	34
9	LED 火	丁指示说明及故障排除	38
	9.1	LED 灯指示说明	38
	9.2	故障排除	39

1 Load Cell 原理

当金属材料受到拉力或张力时,金属材料变细,电气阻抗增加;反之,受到压缩时,则金属阻抗变小,应用这种方法做成应变计称为 Load cell。此类感测装置可以将物理现象中的压力变换成电气信号输出,因此常被用在荷重、张力、压力转换的场合之中。

2 DVP02LC-SL 简介

- 感谢您使用台达 DVP02LC-SL 模块。Load Cell 称重模块 DVP02LC-SL 可适用 4 或 6 线式的多种特 征值 Load Cell,可配合客户需求进行反应速度的搭配调整,轻易地满足目前荷重应用市场上的全面 需求。
- 为了确保能正确地安装及操作本产品,请在使用该模块之前,仔细阅读使用手册。本手册仅作为 DVP02LC-SL操作指南和入门参考,如果读者想要了解更多关于 Load Cell 原理内容,请参阅相关专 业文章或书籍数据。
- DVP02LC-SL Load Cell 称重模块可通过 DVP-PLC 主机(备注*)程序以指令 FROM/TO 来读写数据。
 备注*: 支持左侧扩展的 PLC 主机,如 SV, EH3-L,SV2, SA2, SX2...等。
- 2.1 功能规格

Load cell 模块	电压输出
电源额定电压 / 消耗功率	24VDC (-15% ~ +20%) / 3W
电源极限电压范围	18 ~ 31.2VDC
最大消耗电流	125mA
输入信号范围	±40mVDC
感测度	+5VDC +/-10%
分辨率	硬件 (ADC): 20 位 数据输出: 16 位
通讯接口	RS-232, RS-485
适合传感器形式	4 线制或 6 线制称重传感器(Load Cell)
温度系数扩展	$\leqslant~\pm$ 50 ppm/K v. E
温度系数偏移	\leq ± 0.4 μ V/K
线性误差	≤ 0.02%
反应时间	2, 10, 20, 40, 80 , 200, 380 ms × 通道数
适用 Load Cell 特征值	0 ~ 1, 0 ~ 2, 0 ~ 4, 0 ~ 6 mV/V
连接 Load Cell 最大距离	100 米
最大输出电流	5VDC * 300 mA
允许负载能力	40 ~ 4,010 Ω
共模抑制比 (CMRR @50/60 Hz)	100dB 以上
动态值滤波	可设定范围 K1 ~ K5
平均功能	可设定范围 K1 ~ K100

Load cell 模块	电压输出				
	数字电路与接地之间: 500VAC				
隔离方式	模拟电路与接地之间: 500VAC				
	模拟电路与数字电路之间: 500VAC				
与 DVP-PLC 主机连接说明	连接于主机左侧,模块编号依靠近主机的顺序自动编号由 100 到 107。				
	操作: 0°C~55°C (温度), 5~95% (湿度), 污染等级 2				
除日7個行外現	储存: -25°C ~ 70°C (温度), 5 ~ 95%(湿度)				
耐振动 / 冲击	国际标准规范 IEC 61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC 61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)				

3 产品外观及各部介绍

3.1 外观尺寸



3.2 各部介绍



- 3. I/O 模块端口
 4. I/O 模块固定扣

 5. 电源、运行、错误及低电压指示灯 (POWER, RUN, ERROR, L.V)
 通道净重、零点、最大值、稳定功能状态灯 (NET, ZERO, MAX, MOTION)

 7. I/O 端子
 8. RS-232 通讯端口

 9. DIN 导轨固定扣
 10. RS-485 通讯端口

 11. 电源输入口
 11.
- 3.3 端子配置



3.4 指示灯说明

名称	灯色	功能
POWER指示灯	绿	电源显示
RUN指示灯	绿	模块执行状况显示
ERROR指示灯	红	错误状况显示
L.V指示灯	红	外部供应电源低电压显示
Net指示灯	橙	净重/毛重显示
Zero指示灯	橙	零点重量显示
Max指示灯	橙	重量上限显示
Motion指示灯	橙	测量稳定显示

4 安装与配线

- 4.1 安装 SV 主机与 DVP02LC-SL 模块
 - 将 SV 主机左侧上下两端的 I/O 模块扣环打开,将 DVP02LC-SL 模块沿四角上的导入孔装入,如 下图 ① 所示;
 - 压入 SV 主机上下两端的扣环,卡紧模块以保证接触良好,如下图步骤 ② 所示。

Load Cell 称重模块 DVP02LC-SL



- **4.2** 安装 SV 主机及 DVP02LC-SL 模块于导轨
 - 请使用 35mm 的标准 DIN 导轨
 - 打开 SV 主机及 DVP02LC-SL 模块的 DIN 导轨固定扣,将 SV 主机及 DVP02LC-SL 模块嵌入 DIN 导轨上
 - 压入 SV 主机及 DVP02LC-SL 模块的 DIN 导轨固定扣,将 SV 主机及 DVP02LC-SL 模块固定在 DIN 导轨上,如下图所示:



- 4.3 通讯连接
 - 请按照通讯连接器的接脚定义配线。

PC COM Port 9 PIN D-SUB female	\longleftrightarrow	DVP02LC COM Port 8 PIN MINI DIN
Rx 2 Tx 3 GND 5	111	5 Tx 2 1 4 Rx 5 3 3 8 GND 8 7 1,2 5V 7

DVP02LC-SL 模块有两个通讯接口可以与 PC 以及其它设备通讯, COM1 提供标准 RS-232 通讯接口, COM2 提供标准的 RS-485 通讯接口,两个接口的通讯协议均符合标准 Modbus 协议。PC 可以通过 COM1 的 RS-232 接口,直接与模块进行通讯;

● 模块电源推荐使用台达提供的电源模块。



4.4 外部配线



多个 Load Cell 称重传感器并联,连接至单一 DVP02LC-SL 模块示意图:



- 注 1: 请将电源模块的 ④ 端口和 Load Cell 称重模块的 ④ 端口连接到系统接地点,再将系统接地 点作第三种接地或接到配电箱的机壳上。
- 注 2: 请注意,在并联多个 Load Cell 称重传感器时, Load Cell 称重传感器的总阻抗须大于 40Ω。

5 DVP02LC-SL 功能说明

5.1 控制寄存器 CR

	DVP02L	说明																					
CR# 编号	通讯 地址	保	持型	寄存器名称	b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0								b0										
#0	H'1000	0	R	机种型号	系约	系统内定,DVP02LC-SL 机种代码 = H'4206																	
#1	H'1001	0	R	韧体版本	16	进制	, 1	显示的	当前非	辺体)	坂本												
#2	H'1002	0	R/W	特征值	模式 0 (H'0000): 1mV/V 模式 1 (H'0001): 2mV/V,默认值。 模式 2 (H'0002): 4mV/V 模式 3 (H'0003): 6mV/V						模式 0 (H'0000): 1mV/V 模式 1 (H'0001): 2mV/V,默认值。 模式 2 (H'0002): 4mV/V 模式 3 (H'0003): 6mV/V					模式 0 (H'0000):1mV/V 模式 1 (H'0001):2mV/V,默认值。 模式 2 (H'0002):4mV/V 模式 3 (H'0003):6mV/V							
#3	H'1003	0	R/W	测量反应时间	模模模模模模模	模式 0 (H'0000): 2ms 模式 1 (H'0001): 10ms 模式 2 (H'0002): 20ms 模式 3 (H'0003): 40ms 模式 4 (H'0004): 80ms,默认值。 模式 5 (H'0005): 200ms。 模式 6 (H'0006): 380ms。																	
#4	H'1004	0	R	总通道平均值	以 CH1 平均值及 CH2 平均值做加总平均 计算式: (CH1 平均值 + CH2 平均值)÷2																		
#6	H'1006	х	R/W	CH1 ~ CH2 皮重读取	读取目前的平均值作为皮重的重量值 bit0: CH1。bit1: CH2。bit2~bit15: 保留。																		
#7	H'1007	0	R/W	毛重 / 净重显示设置	选择目前重量显示为毛重(K0) 或净重(K1) bit0~bit3: CH1。bit4~bit7: CH2。bit8~bit15: 保留。 以 CH1 说明: bit3~bit0=0000, 毛重。bit3~bit0=0001, 净重。 bit3~bit0=1111, 关闭通道。																		
#8	H'1008	0	R/W	CH1 皮重重量值	用户	可自	自行	亍写入	、或由	指く	≻读耳	又皮」	重。										
#9	H'1009	0	R/W	CH2 皮重重量值	默讠	人值 H	K0	,设	定值	范围	K-3	2768	3 ~ K	32767	0								
#10	H'100A	0	R/W	CH1 平均次数	设分	を范围	围在	E K1	~ K1	00,	默讠	人值	K10	1									
#11	H'100B	0	R/W	CH2 平均次数	设分	官値走	召立	す范围	时,	则自	动	变更;	为临	界值 K	Ⅰ或	K100) 。						
#12	H'100C	Х	R	CH1 平均重量	ᆎᅛ	白毛目	, ⊏																
#13	H'100D	Х	R	CH2 平均重量	ΨI	习里国	重辺	它不。															
#14	H'100E	Х	R	CH1 当前重量	北古	分子上	弐 ⊨	= <u> </u>															
#15	H'100F	Х	R	CH2 当前重量	ΞĦ	り里旦	王 ①	È∕]∖。															
#16	H'1010	0	R/W	CH1 稳定检查次数	植たう	一店工	V E	识	之店:	古国	K 1	KE	00										
#17	H'1011	0	R/W	CH2 稳定检查次数	款し	八 <u>徂</u> 「	ND:	,以)	し目:	四団		~ KO	000										
#18	H'1012	0	R/W	CH1 稳定检查范围	₩1.6 K40 沿台店英国 K4 K40000																		
#19	H'1013	0	R/W	CH2 稳定检查范围	→																		
#20	H'1014	0	R/W	CH1 小数点位数设定	设计	と訪り	司力	E KU	~ K/	甲	计标	ן געס	,										
#21	H'1015	0	R/W	CH2 小数点位数设定	□ 以止池固住 NU~N4, 纵队阻 N2。																		
#22	H'1016	0	R/W	CH1 重量测量单位	450	℃Ⅲ稻	ት λ	,昌	名皿	个豆	z符												
#23	H'1017	0	R/W	CH1 重量测量单位	「つい」																		

Load Cell 称重模块 DVP02LC-SL

	DVP02L	.C-S	L Load	d Cell 称重模块	说明														
CR# 编号	通讯 地址	保	持型	寄存器名称	b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0								b0						
#24	H'1018	0	R/W	CH2 重量测量单位															
#25	H'1019	0	R/W	CH2 重量测量单位															
#26	H'101A	x	R/W	调校指令	用户调校重量使用,默认值 H'0000。 H'0001: CH1 零点校正指令 H'0002: CH1 砝码基点指令 H'0003: CH2 零点校正指令 H'0004: CH2 砝码基点指令														
#33	H'1021	0	R/W	CH1 砝码基点重量	CR 用户 Ste	#33~ □调整 p1:	CR#34 逐步骤: 称重传	 , 默i 以(感器 	人值 CH1 (Loa	K10 说明 d Ce	00, ell)⊥ ≿≁"	设定值 :不放付	重范目 壬何 1 "	围 K 法征	(-32 ∃	2768	~ K:	3276	67。
#34	H'1022	0	R/W	CH2 砝码基点重量	Ste Ste Ste Ste	p2: p3: p4: p5:	K#26 称重传 将目前 CR#26	成 感器 底盘 设分	- _{间1} 0 (Loa 上的 E调校	d Ce 砝码	₹Л 計)上 〕重量	上加上机 量写入 "H'000	▪ 示准₹ CR# 2"	法矼 33	3				
#35	H'1023	0	R	CH1 重量上限	Шŕ	ㅋ미꾼	}完最→	一重冒	書宿	出训	山昌	宙招山	设完	宿	时之	> 1 드 두	ま错け	呈石	
#36	H'1024	0	R	CH2 重量上限	1117	90	に取り	E Æ J	1日,	⊐v	い王		QΛ.	. 18. 1	μιz		1/11	八时	0
#37	H'1025	0	R/W	CH1 零点判断检查范 围上限	归零	豪状态 ͻ(Zei	s判断参 ro bit)。	送考, 表示	重拦 盲日子	重量化 作是?	直在」 字载:	比范围 状态。	内,	状	态什	代码会	会设定	主为	归
#38	H'1026	0	R/W	CH2 零点判断检查范 围上限	默认值 K10,设定值范围 K-32768~K32767。														
#39	H'1027	0	R/W	CH1 零点判断检查范 围下限	归冬	豪状态 ⋧(7 а	s判断参 ro bit)	送考, 志言	重拦 百日子	重量化 新星 g	直在」	比范围 出太	内,	状	态什	代码会	会设定	主为	归
#40	H'1028	0	R/W	CH2 零点判断检查范 围下限	≫1 默ì	业(Zei 人值 K	κ-10, ⁻	。 役定	[[范]	可定_ 围 K·	-327	768 ~ ŀ	(327	67	0				
#41	H'1029	x	R/W	储存设定值 (H'5678)	储存当前设定值,将当前所有设定值写入内存储存,以待下次开 机使用。 H'0:不动作,默认值 H'FFFF:储存成功 H'5678:写入内存 写入 H'5678 时会将所有设定值储存在内存中,当储存完成后, CR#41 为 H'FFFF。若写入值不为 H'5678,则自动恢复为 H'0。														
#42	H102A	Х	R/W	恢复出厂设定	写)	∖ H'1	A2B 时	会将	所有	了设分	ミ値り	灰复出	厂设	定					
#43	H'102B	Х	R/W	CH1 滤波比例设定	默礼	人佔 ⊾	(2. 设	定值	范国	K1 -	- K5	(单/	☆. 1	በ%)				
#44	H'102C	Х	R/W	CH2 滤波比例设定	5716		(Z,) (Z		1613		- 110	(+-	<u>'</u> .: I	0 /0	')				
#45	H'102D	Х	R/W	CH1 滤波平均值	滤》	支后平	立均重量	显力	.										
#46	H'102E	Х	R/W	CH2 滤波平均值	默讠	人值 ▶	(0,滤	波功	能启	动条	件:	当平圩	匀次 梦	数>:	=30)。			
#47	H'102F	Х	R/W	归零指令	H'0 H'0	001: 002:	CH1 CH2	归零 归零	指令 指令										
#50	H'1032	х	R	状态代码	b0 (H'0001): CH1 零点重量 (空载) b1 (H'0002): CH2 零点重量 (空载) b2 (H'0004): CH1 超出重量上限 (超载) b3 (H'0008): CH2 超出重量上限 (超载)														

DVP02LC-SL Load Cell 称重模块					说明						
CR# 编号	通讯 地址	保	持型	寄存器名称	b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0						
					b4 (H'0010): CH1 测量值稳定 b5 (H'0020): CH2 测量值稳定 b6 ~ b15: 保留						
#51	H'1033	Х	R	错误代码	储存所有错误状态的数据寄存器,请参照错误代码表。						
#52	H'1034	0	R/W	RS-232 站号							
#53	H'1035	0	R/W	RS-232 通讯格式	 CR#52、CR#54 默认值 K1,设定值范围 K1~K255。 CR#53、CR#55 通设格式,默认值 H'0000,设定值范围 ASCII,9600,7,E,1,请参照通讯格式信息表。 						
#54	H'1036	0	R/W	RS-485 站号							
#55	H'1037	0	R/W	RS-485 通讯格式							
符号定	符号定义: O表示为保持型。X表示为非保持型。R表示为可读取数据。W表示为可写入数据。										

5.2 控制寄存器 CR 说明

CR#0:机种型号

[说明]

DVP02LC-SL 机种代号为: H'4206

CR#1: 韧体版本

[说明]

High Byte 是版本小数点左边

Low Byte 是版本小数点右边

例如: V1.01 CR#1 = H'0101

CR#2: 特征值

[说明]

各家厂牌 Load Cell 规格不尽相同,请用户依 Load Cell 规格说明书,设定 DVP02LC-SL 的特征值。

特征值									
Load Cell 特征值规格	特征值选择	CR#设定值	备注						
0mV/V<特征值≦1 mV/V	1m V/V	H'0000							
1mV/V<特征值≦2 mV/V	2m V/V	H'0001	默认						
2mV/V<特征值≦4 mV/V	4m V/V	H'0002							
4mV/V<特征值≦6 mV/V	6m V/V	H'0003							
特征值>6 mV/V		不支持							

CR#3:测量反应时间

[说明]

测量反应时间是指用户可以设定多久取样 1 次,当测量时间设定愈快,滤波时间愈少,测量值会较不 稳定。相对的,当测量时间设定为最大,测量值会最稳定。

测量时间												
输入	描述	备注										
模式 0: H'0000	2ms											
模式 1: H'0001	10ms											
模式 2: H'0002	20ms											
模式 3: H'0003	40ms											
模式 4: H'0004	80ms	默认										
模式 5: H'0005	200ms											
模式 6: H'0006	380ms											

CR#4: 总通道平均值

[说明]

CH1 平均值与 CH2 平均值做加总平均。 总通道平均值 = (CH1 平均值+CH2 平均值)÷2。 用户端若使用 2 个 Load Cell 测量同一个测量物(如下图),可读取总通道平均值当测量值。



CR#6: CH1~CH2 皮重读取

[说明]

用户可自行设定皮重,也可使用皮重读取将目前的平均值当做皮重的重量值。

Bit15~Bit2	Bit1	Bit0
保留	CH2	CH1

CR#7:毛重 / 净重显示设置

[说明]

选择目前重量显示是毛重还是净重,未使用的 CH 也可以选择关闭。

Bit15~Bit8	Bit7~4	Bit3~0
保留	CH2	CH1

Bit15~Bit8	Bit7~4	Bit3~0
	H'0 = 毛	重
	H'1 = 净	重
	H'F = 关	闭通道

CR#8,9: CH1 ~ CH2 皮重重量值

[说明]

皮重重量设定值;用户可自行写入或由指令读取皮重,默认值 K0,设定值范围 K-32768~K32767。

CR#10,11: CH1~CH2 平均次数

[说明]

设定范围在 1~100,设定值超过 100,其值会自动变为 100,设定值低于 1,设定值会自动变为 1。

设定范围	默认
1≦平均次数≦100	10

CR#12,13: CH1~CH2 平均重量

[说明]

平均重量显示值。

CR#14,15: CH1~CH2当前重量

[说明]

当前重量显示值。

CR#16,17: CH1~CH2稳定检查次数

[说明]

默认值 K5,设定值范围 K1~K500,请参考 5.3.2 节稳定检查功能。

CR#18,19: CH1~CH2稳定检查范围

[说明]

默认值 K10,设定值范围 K1~K10,000,请参考 5.3.2 节稳定检查功能。

CR#20,21: CH1 ~ CH2 小数点位数设定

[说明]

储存用户设定的小数点位置。

设定范围	默认
0≦小数点位置≦4	2

CR#22,23,24,25: CH1 ~ CH2 重量测量单位

[说明]

重量测量单位;记录用户所设定的测量单位,以ASCII字符对应的Hex数值输入,每个通道最多可输入四个ASCII字符。

ASCII 码转换表:

Hex	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	ЗA	3B	3C	3D	3E	3F
ASCII	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	X	X	X	X	\mathbf{X}	X
Hex	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
ASCII	X	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J	К	L	М	Ν	0
Hex	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
ASCII	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Z	X	X	X	X	X
Hex	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F
ASCII	X	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0
Hex	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	7F
ASCII	р	q	r	S	t	u	v	w	х	у	Z	X	X	X	X	X

例如:以WPLSoft为例,欲输入CH1重量测量单位为"gram",则对照ASCII码转换表后,寄存器CR#22、CR#23 设定值如下图所示。



CR#26: 调校指令

[说明]

提供调校时使用的指令。

命令值	寄存器说明
H'0001	CH1 零点校正指令
H'0002	CH1 砝码基点指令
H'0003	CH2 零点校正指令
H'0004	CH2 砝码基点指令

CR#33,34: CH1 ~ CH2 砝码基点重量

[说明]

调校时需将砝码重量值写入。

CR#35,36: CH1 ~ CH2 重量上限

[说明]

用户设定最大重量值,超出最大重量值时,CR#50 该超出重量上限 Bit 会被设为 1。

CR#37,38,39,40: CH1~CH2零点判断检查范围

[说明]

零点状态判断参考,当重量值在此范围内,CR#50 该零点重量 Bit 会被设为1。

CR#41:储存设定值

[说明]

储存当前设定值,将当前所有设定值写入内存,以待下次开机使用,默认为0,CR#41 写入 H'5678 会将所有设定值储存至内存中,若储存完成后,该 CR#41 为 H'FFFF。写入值若不为 H'5678,自动恢 复为 H'0 不作任何动作,例如该 CR#写入 K1,会恢复为 K0。

描述	设定
H'0	不动作
H'FFFF	储存成功
H'5678	写入内存

CR#43,44: 滤波比例设定

[说明]

用户依需求,可设定滤波的比例,该CR可设定范围K1~K5(单位:10%),默认值为K2,也就是20%。

CR#45,46: 滤波平均值

[说明]

经过滤波后的平均重量显示值,滤波动作启动条件是平均次数必须大于30。

CR#50: 状态代码

[说明]

Bi	t.No	状态代码内容值
Bit0	H'0001	CH1 零点重量 (空载)
Bit1	H'0002	CH2 零点重量 (空载)
Bit2	H'0004	CH1 超出重量上限 (超载)
Bit3	H'0008	CH2 超出重量上限 (超载)
Bit4	H'0010	CH1 测量值稳定
Bit5	H'0020	CH2 测量值稳定
Bit6 ~ 15		保留

CR#51: 错误代码

[说明]

Bit	内容值	错误状态	Bit	内容值	错误状态				
b0	K1 (H'0001)	电源异常	b1	K2 (H'0002)	硬件故障				
b2	K4 (H'0004) CH1 转换错误 b		b3	K8 (H'0008)	CH1 SEN 电压错误				
b4	K16 (H'0010)	CH2 转换错误	b5	K32 (H'0020)	CH2 SEN 电压错误				
b6 ~ b15	K64 (H'0040)	保留							
注: 每个错 代表有	注: 每个错误状态由相对应之位决定,有可能会同时产生两个以上之错误状态,O代表正常无错误,1 代表有错误状态产生。								

CR#52,53,54,55: RS-232 与 RS-485 通信设置

[说明]

Bit15	Bit14~Bit8	Bit7	Bit6		Bit5	Bit4	Bit3		Bit2	Bit1	Bit0
ASCII/RTU	保留		波	特率	š		数据长度		停止位	停止位 奇偶校验	
	Description										
Bit15	ASCII / RTU			0	ASCI	ASCII			RTU		
Bit7~Bit4	波特率			0	9,600 bps			1	19,200 bps		
				2	38,40	0 bps		3	57,600	bps	
				4	115,2	00 bps		5	Else no	ne	
Bit3	数据长度 (RTU = 8bit)			0	7			1	8		
Bit2	停止位			0	1 Bit			1	2 Bit		
Bit1~Bit0	奇偶校验			0	Even			1	ODD		
				2	None			3	None		

例如: 欲设定 RS232 的通讯格式为 115200, 7, E, 1, ASCII, 其寄存器 CR#53 设定值为 H'0040。

5.3 各项功能说明

5.3.1 净重测量功能

用户可以选择所测量的重量是净重还是毛重,凈重是指商品本身的重量,即除去外包装的重量后的商品 实际重量,外包装的重量一般称为皮重,毛重也就是总重量,是指净重加上皮重。

- 皮重 (Tare): 指外包装的重量
- 凈重(Net Weight): 凈重是指商品本身的重量,即除去外包装的重量后的商品实际重量
- 毛重 (Gross weight): 也就是总重量,是指商品本身的重量(净重),加上外包装的重量(皮重)
- 毛重 = 凈重 + 皮重

例如:有一件商品是 10KG,它所包装用的纸箱重 0.2KG,总重量为 10.2 KG 净重=10KG,皮重=0.2KG,毛重=10.2 KG。

- 相关控制寄存器
 - CR#6: 皮重读取 (Read Tare)
 - CR#7: 毛重/净重选择 (Gross /Net)
 - CR#8~9: 皮重重量值(Tare Weight)
- 范例

使用 CH1 测量值显示净重, CH2 选择关闭。(若包装物为已知重量,可跳过皮重读取的步骤)

- 1. 读取皮重值
 - Step1: CR#7 写入 H'0000.
 - Step2: 将包装物放置 CH1 Load Cell.

Step3: CR#6 写入 H'0001,以目前包装物的重量为皮重.

2. 设定 CR#7 = H'00F1

5.3.2 稳定检查功能

将物品放置 Load Cell 上测量重量时,用户可利用稳定检查功能得知目前的测量值已经稳定。

- 如果测量值的变化幅度在用户所设定的稳定检查范围(CR#18,19)之内, CR#50 测量值稳定的
 Bit 会被设为 1。
- 当测量值的变化幅度超出所设定的稳定范围之外,CR#50 测量值稳定的 Bit 会被设为 0,直到 稳定检查次数(CR#16,17)内的测量值都在稳定检查范围(CR#18,19)之内,CR#50 测量值稳 定的 Bit 会被再被设为 1。

例如:测量时间为 10ms,稳定检查次数设为 10次,稳定检查范围为 1000,当变化幅度超出 1000,该测量值为不稳定,即 CR#50测量值稳定 Bit 会被设为 0,当 100ms 之内(10×10ms)跳动范围皆在 1000 之内,该测量值稳定 Bit 会再被设为 1。(建议用户控制时,判断当前的测量值稳定后再进行控制)。



- 相关控制寄存器
 - CR#16,17: 稳定检查次数
 - CR#18,19: 稳定检查范围
- 5.3.3 零点判断功能

用户可利用零点判断功能得知物品从 Load Cell 上已移除完毕。用户判断测量值稳定 Bit 为 1,并且零点 重量 Bit 为 1,表示物品从 Load Cell 上移除完毕,此时用户可再做下一步的控制。(零点判断范围内零点 重量 Bit 为 1)



- 相关控制寄存器
 - CR#37~40: 零点判断范围

5.3.4 滤波功能

平均值是将读取的值做加总平均的功能以得到趋缓的数值,但使用的环境会有不可避免的外力因素干扰,造成读取的值会有剧烈变化的突波值,平均值的变化也就跟着变大,滤波的功能即是将剧烈变化的突波值不列入加总平均,所得到的滤波平均值也就不会被剧烈变化的突波值影响。滤波动作启动条件是平均次数必需≧30,滤波比例范围为10%~50%。



- 相关控制寄存器
 - CR#43,44: 滤波比例设定
 - CR#45,46: 滤波平均值

6 DVP02LC-SL 软件接口操作说明

- 6.1 初始设定
 - 1. 连接 DVP02LC-SL 模块与计算机之间的通讯线,连接方式请参考 4.3 节通讯连接。
 - 2. 开启 DVP02LC-SL 软件后,单击工具栏中的「设置(O)」→「通信设置(C)」。

文件(F) 通信(C)	设置(<u>O)</u> 帮助(<u>H</u>)	
	通信设置 (PC <=> 模组)(C)	
and the man and	机种设置	
	语条设置(L)	F.

3. 出现通信设定窗口,依照 DVP02LC 的模块设定通讯参数,通信设置好后单击确定即跳回主画面。

通信设置 (PC <=> 模组)	×
连线设置 传输方式 <mark>RS232</mark>	─通信设置 通讯端口
	波特率 9600 ▼ bps
	数据长度 「 7 bit C 8 bit 「 1 bit C 2 bit
IP 列表	
应答时间设置 传输错误自动询问次数 3 🔶	○无 ○奇 ⓒ偶
自动询问时间间隔 3 🔶	传输模式 C RTU @ ASCII
预设值 自动侦测	确定取消

■ 应答时间设定

传输错误自动询问次数:初始设定为1,范围为0~50 自动询问时间间隔:初始设定为3,范围为1~20

■ 通信设置

通讯端口:选择目前主机与模块联机的通讯端口 通讯速率:可选择的通讯波特率为「9600」、「19200」、「38400」、「57600」、「115200」 资料长度:7 bit /8 bit 两种设定,当传输模式设定为 RTU 模式时会自动选择为 8bit 停止位元:1 bit /2 bit 两种设定 同位元:无/奇/偶三种设定 传输模式:ASCII/RTU 模式

自动侦测
 单击自动侦测时,会依照现在传输模式侦测所有的联机。



 通信设置完成后,接着在工具栏上单击 ³ 联机,或是在工具栏上选择「通信 C)」→「连线(O)」执 行软件与模块的联机。

🛅 Untitled0 - LCSoft			
文件(F) 通信(C) 设置(C) 帮助	助田		
○ 計算		通道 \$* ·	制体版本:未知
	基本设置		
	特征值	2 • mV/V 里测时	10 80 💌 ns

当单击连线时,会跳出上传模块信息的询问窗口,确认是否要将模块的数据上传至 PC 中;用户若选择「是(Y)」,则会将模块内的设定值上传至软件当中,并且将先前软件上的设定值覆盖。



- 进入联机状态后,画面显示模块的实时信息,包括在工具栏中显示 LC 模块现在的韧体版本、CH1/CH2 的重量值,使用鼠标单击重量值会跳出放大字体的显示窗口,如下图所示。
 - 重量值:

	通道 1: 11.62 g	通道 2: 327.67 g	韧体版本: 1	. 62
	使用鼠标单击数值后,	即跳出放大字体显示窗口:		
		通道 2 重量值	×	
		327.67 g		
7.	在联机中, 欲将模块内的数4	据上传至软件端,可单击 牙	执行上传;若	欲将软件设定之所有参数下

载至模块当中,可单击 耳 执行下载。

6.2 模块系统设置页面

在系统设置中可设定 DVP02LC-SL 模块上 RS-232 与 RS-485 的通讯格式,以及设定特征值与测量时间,

如下图所示。当参数设定完毕后单击「下载」 ,即将参数下载至模块当中;单击「上传」 ,时,会 将模块中所有参数上传至软件显示。单击「预设值」,画面中的参数会回复到软件的默认值。

DVP02LC-SL	1: 11.46 g 	通道 2: 327.67 g	制体版本	5: 1.62	
参数设置	持征值	2 • mV/1	1 重测时间	80 • ms	
	RS232 RS485				
	RS232 通信格式	8			
	通信站号	1 🚖	数据长度	7 •	
	波特军	9600 💌	同位	Even 💌	
	传输模式	ASCII •	停止位	1 •	
	预设值 恢复	出厂预设值		上传 下载	

- 特征值/测量时间
- RS-232 通讯格式
 - 通讯站号:对应控制寄存器 CR#52 RS-232 站号,单击 → 设定 RS-232 通讯端口之站号,设定范围为 1~255,软件默认值为 1。

 - 传输模式:对应控制寄存器 CR#53 RS-232 通讯格式的 Bit15,单击下拉式选单按钮 可 设定 RTU/ASCII 两种通讯格式,软件默认值为 ASCII。

- 停止位元: 对应控制寄存器 CR#53 RS-232 通讯格式的 Bit2,单击下拉式选单按钮 可设 定 0/1 两种停止位,软件默认值为 1。
- RS-485 通讯格式
 - 通讯站号:对应控制寄存器 CR#54 RS-485 站号,单击 → 设定 RS-485 通讯端口的站号,设定范围为 1~255,软件默认值为 1。

 - 传输模式:对应控制寄存器 CR#55 RS-485 通讯格式的 Bit15,单击下拉式选单按钮 可 设定 RTU/ASCII 两种通讯格式,软件默认值为 ASCII。

 - 停止位元:对应控制寄存器 CR#55 RS-485 通讯格式的 Bit2,单击下拉式选单按钮 可设 定 0/1 两种停止位,软件默认值为 1。
- 6.3 参数设置页面

在参数设置页面中可设定 DVP02LC-SL 模块的 CH1/CH2 参数,包括毛重/净重显示、皮重重量设置、重量上限设置、重测量量单位设置、小数点位数设置、稳定检查范围与次数设置、零点判断检查范围设置、 平均次数设置、滤波比例设置。当参数设定完毕后单击「下载」可将所有设定下载至 DVP02LC-SL 模块 当中;单击「上传」可将模块内的参数上传至软件显示。

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	蕢1:11.49 g 通道2: ───────	327.67 g	韧体版本: 1.62				
系统设置	通道 1 通道 2 ☞ 启动						
■ 监控旗标	毛重/净重	毛重 🕐	皮重	0	-	去皮	1
	重量上限	32767	重量量测单位	g	+		
	小数点位数设置	2 •	L.				
	稳定检查次数	5	稳定检查范围	10	_		
	零点判断检查范围	-10	~ 10				
	平均次数	10	滤波比例设置	2	•		
	预设值					上传	下载

■ 毛重/净重

对应控制寄存器 CR#7,单击下拉式选单按钮 🗾 可设定选择目前重量显示是「毛重」或是「净重」。

■ 皮重

CH1 与 CH2 的皮重显示个别对应控制寄存器的 CR#8 与 CR#9,可在此输入设定皮重的重量值, 或是单击「去皮」设定,设定值范围为-32768~32767,软件默认值为 0。

■ 重量上限

CH1与CH2的重量上限个别对应控制寄存器的CR#35与CR#36,可在此输入值设定最大重量值, 当测量值超出最大重量值时,会在状态显示错误,设定范围为-32768~32767,软件默认值为32767。

- 重量测量单位
 CH1 的重量测量单位对应控制寄存器的 CR#22 与 CR#23, CH2 的重量测量单位对应控制寄存器的
 CR#24 与 CR#25,可在此输入重量单位以供用户参考,最多可填入4个字符,软件的默认值为"KG"。
- 稳定检查次数 CH1 与 CH2 的稳定检查次数个别对应控制寄存器的 CR#16 与 CR#17,可在此输入值设定稳定检 查次数,范围为 1~500,软件默认值为 5。
- 稳定检查范围

CH1 与 CH2 的稳定检查范围个别对应控制寄存器的 CR#18 与 CR#19,可在此输入值设定稳定检查范围,范围为 1~10000,软件默认值为 10。

■ 零点判断检查范围

CH1 的零点判断检查范围上限对应控制寄存器的 CR#37,而零点判断检查范围下限对应控制寄存器的 CR#39; CH1 的零点判断检查范围上限对应控制寄存器的 CR#38,而零点判断检查范围下限 对应控制寄存器的 CR#40。此范围用于归零状态判断参考,当重量值在此范围内,状态代码会设定 为归零位(Zero bit),表示目前是空载状态。可在此输入值设定零点检查范围的上下限,设定值范围

K-32768~K32767,软件的默认值为-10~10。

■ 平均次数

CH1 与 CH2 的平均次数个别对应控制寄存器的 CR#10 与 CR#11,可在此输入值设定平均次数, 设定范围为 1~100,软件默认值为 10。

- 滤波比例设置
 CH1 与 CH2 的滤波比例设定对应控制寄存器的 CR#43 与 CR#44,用于设定动态滤波功能的滤波 比例,设定范围为 1~5。经动态滤波后的重量平均值在工具栏上的 CH1 与 CH2 滤波平均值显示, 或检视 CR#45 与 CR#46 滤波平均值,软件默认值为 2。
- 6.4 调教流程页面

在调校流程页面中可以进行 DVP02LC-SL 模块调校动作,调校的步骤请参考调校的章节。

て件(F)通信(C)设置(Q)	帮助(出)			177/L 107-1-1 4 100	
🧯 📄 🛄 🛂 🗐 通道	1: 11.37 g	通道:	2: 327.67 g	制体版本: 1.62	
OVPO2LC-SL	通道 1] j	通道 2			
参数设置	校正表				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	而日	相动粉价值	直接资料	调放设会	
皇 监拴旗怀	200	TAX13XIDIE	0	时间1发校大臣。	
	1	100	1000	-	
	-	100	1000		
	節受値		10		

6.5 监控标志页面

在监控标志页面中可检视 DVP02LC-SL 模块的测量结果与模块运行状态,包括 CH1 与 CH2 的现在平均 值与单位显示,状态标志以及错误标志。

📧 Untitled0 - LCSoft	-	×
文件(F) 通信(C) 设置(Q) 帮助(E)		
🙀 🚔 📰 🛐 通道 1: 11.22 g 通道 2: 327.67 g · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
■ 连机 COM8, 9600, 7, E, 1, ASCII DVP02LC-SL		

■ 重量值

CH1 与 CH2 的平均值为平均重量,个别对应控制寄存器的 CR#12 与 CR#13。而平均值后显示的 单位为先前设定的重量测量单位。

■ 状态标志

对应控制寄存器的 CR#50,显示 CH1 与 CH2 的测量状况,包括空载、超载、以及测量值稳定与否。

- CH1 零点重量(空载):对应控制寄存器 CR#50 的 Bit0,当 CH1 的测量值等于零点范围时,则 此指示灯会显示为红色。
- CH1 超出重量上限(超载):对应控制寄存器 CR#50 的 Bit2,当 CH1 的测量值超过最大重量限制时,此指示灯会显示为红色。
- CH1 测量值稳定:对应控制寄存器 CR#50 的 Bit4,当 CH1 测量稳定时,此指示灯会显示为红色。
- CH2 零点重量(空载):对应控制寄存器 CR#50 的 Bit1,当 CH1 的测量值等于零点范围时,则 此指示灯会显示为红色。
- CH2 超出重量上限(超载):对应控制寄存器 CR#50 的 Bit3,当 CH1 的测量值超过最大重量限 制时,此指示灯会显示为红色。
- CH2 测量值稳定:对应控制寄存器 CR#50 的 Bit5,当 CH1 测量稳定时,此指示灯会显示为红色。

■ 错误标志

对应控制寄存器的 CR#51,显示模块的执行状态,包括电源异常、硬件故障、SEN 电压错误、转换错误。



- 电源异常:对应控制寄存器 CR#51 的 Bit 0,当 DVP02LC-SL 模块的电源供应发生异常时,此指示灯会显示为红色。
- 硬件故障:对应控制寄存器 CR#51 的 Bit 1,当 DVP02LC-SL 模块的硬件发生异常时,此指示 灯会显示为红色。
- CH1 SEN 电压错误:对应控制寄存器 CR#51 的 Bit 3,当 DVP02LC-SL 模块 CH1 的 SEN 信 号输入异常时,表示 Load Cell 称重传感器的信号异常,此指示灯会显示为红色。
- CH2 SEN 电压错误:对应控制寄存器 CR#51 的 Bit 5,当 DVP02LC-SL 模块 CH2 的 SEN 信 号输入异常时,表示 Load Cell 称重传感器的信号异常,此指示灯会显示为红色。
- CH1 转换错误:对应控制寄存器 CR#51 的 Bit 4,当 CH1 的测量信号发生转换错误时,此指示灯会显示为红色。
- CH2 转换错误:对应控制寄存器 CR#51 的 Bit 6,当 CH1 的测量信号发生转换错误时,此指示灯会显示为红色。

7 调校步骤

调校是为了让模块与 Load Cell 称重传感器的重量值相符合,并可任意调整曲线。调校步骤如下图所示。 调校可分为主机调校与软件调校,主机调校为 DVP-PLC 主机连接 DVP02LC-SL 模块,使用 FROM/TO 指令来进行调校;软件调校则是 PC 使用 RS-232 通讯线与 DVP02LC-SL 模块联机,在软件上进行模块 调校步骤,不需通过 DVP-PLC 主机发送控制命令。以下将分别介绍主机调校与软件调校步骤。



7.1 主机调校

在主机调校中将示范使用 DVP-PLC 主机连接 DVP02LC-SL 模块,使用 TO 指令对 CH1 作调校动作,调 校步骤如下:

- 1. 请参考 4.1 安装主机与 DVP02LC-SL 模块章节,将 DVP02LC-SL 模块连接至主机左侧,个别依 照需求供应电源。
- 2. 将 Load Cell 称重传感器连接模块 CH1,如下图所示,接线方式请参考 4.4 节外部配线。



 依照用户实际测量设定与 Load Cell 称重传感器规格设定各项参数与特征值,在此示范中使用模 块的初始值设定,不修改各项参数值。 4. 执行零点校正指令,在 CR#26 写入 H'0001 (CH1 零点校正),如下图 WPLSoft 程序所示。



5. 在 Load Cell 称重传感器加上 1KG 的标准砝码。备注: 请参考当时使用的 Load Cell 称重传感器 能承受的最大重量。



 将 1Kg 砝码重量写入对应的数字值(此范例 1Kg 对应 K1000) CR# 33 (CH1 砝码基点重量),如 下图 WPLSoft 程序所示。



PS: 用户可设定任意值,所对应的曲线图也会不同,请参考7.3。

7. 执行设定砝码基点重量, CR#26 写入 CH1 砝码基点指令(H'0002), 如下图 WPLSoft 程序所示。



8. 储存调校结果,以待下次开机使用,CR#41 写入 H'5678,如下图 WPLSoft 程序所示。



7.2 软件调校

在软件调校中,将示范如何使用软件对 DVP02LC-SL 模块的 CH1 进行调校步骤,其调校步骤如下:

- 请参考 4.3 节安装通讯连接线, PC 使用 RS-232 通讯线与 DVP02LC-SL 模块联机,依照需求供应 电源。
- 2. 将 Load Cell 称重传感器连接模块 CH1,如下图所示,接线方式请参考 4.4 外部配线章节



- 3. 开启软件,请参考 6.1 初始设定进行软件与 DVP02LC-SL 模块的联机设定。
- 在左窗口单击「参数设置」进行参数设定,请依照用户实际测量设定与 Load Cell 称重传感器规格 设定各项参数与特征值,在此示范的参数设定如下图所示,当参数设定完毕后,单击「下载」将设 定下载至模块。

通道 1 通道 2			
☞ 启动			
毛重/净重	毛重 🔻 皮重	0	去皮
重量上限	32767 重量量测单位	g 💌	
小数点位数设置	2 💌		
稳定检查次数	5 稳定检查范围	10	
零点判断检查范围	-10 ~ 10		
平均次数	10 滤波比例设置	2 🗸	
预设值		Ŀ	.传 下载

 在左窗口单击「调校流程」进行调校,首先实际砝码重量输入1000,相对数字值输入1000(此范例 1Kg 对应 K1000),单击下一步指令开始进行调校。

校正表一			
项目	相对数位值	原始资料	调校设定
0	0	0	
1	1000	1000	

6. 在 Load Cell 上未放置任何物品的状态,,如下图所示。此时 CH1 重量显示等于 0g,单击下一步指 令。

	_	_			
Load Lell 不加性何的教里					
4.3.					
<u> </u>		1			
Load Cell			〈上一步	下一步 >	

7. 在 Load Cell 称重传感器加上 1KG 的标准砝码。备注:请参考当时使用的 Load Cell 称重传感器能 承受的最大重量,单击下一步

e - Mac .oad Cell 加上标准砝码	-	1	
	-	-	
1	8		
<u> </u>			

8. 调校完成,在下图显示数字值与重量值对应的关系。



7.3 范例调校后的曲线图



砝码重量对应的数字值,用户可任意写入,而产生的曲线图也会不同,例如将范例 1Kg 对应 K1000,修改为 1Kg 对应 K500, CR# 33 (CH1 砝码基点重量),如下图 WPLSoft 程序所示。



调校后的曲线图:



8 应用范例

■ 张力控制

此范例为张力控制应用,主机选用 DVP20SX2 处理 PID 运算控制,DVP02LC-SL 称重模块用于侦测 Load Cell 称重传感器的张力,测量值经主机 PID 运算后由 DVP04DA-SL 输出至煞车系统,藉以控制张力大小, 张力控制应用如下图所示。



- 硬件接线
 - 主机与模块安装:



• Load Cell 接线方式:使用两组 4 线式 Load Cell 并联,连接到 DVP02LC 的 CH1,其四线式 Load Cell 接线方式示意如下:



- 调校参数
 - DVP02LC-SL 的参数设定:

参数	设定值	说明
特征值	2mV/V	依照 Load Cell 特征植规格设定为 2mV/V
测量时间	10ms	设定模块的测量时间为 10ms
CH1 平均次数设定	50	平均次数设定为 50 次
CH1 重量上限	32,767	最大重量限制为 32,767
CH2 净重/毛重显示	Disable	关闭 CH2 功能

备注:未设定的参数为软件默认值。

- 软件调校步骤
 - 1. 在模块通信设置页面设定特征值与测量时间,特征值依据使用的 Load Cell 规格设定为 2mV/V。
 - 在参数页面设定平均次数、最大重量限制等参数,由于本次应用中使用两个 Load Cell 称重传 感器并联,连接至单一通道,故将 CH2 的功能关闭。
 - 3. 实际使用砝码调校画面。



■ PLC 程序

实机运作时,20SX2 主机功能为执行微调工作,读回 DVP02LC-SL 的平均值经由 PID 运算,将微调后 的数值输出至 DVP04DA-SL 作为电压输出,控制送料马达的运转速度。

Load Cell 称重模块 DVP02LC-SL



- 程序说明:
 - PLC由STOP→RUN,由于煞车系统的模拟输入电压范围为DC0~10V,因此先设定 DVP04DA-SL为电压输出模式0,电压输出模式(-10V~+10V)。
 - 2. From 指令, 读取 Load Cell 的重量平均值。
 - 3. 以 PID 指令计算输出值(MV),输出值(MV)输出到 DVP04DA-SL。
- 装置说明:

D0: 张力平均值
D1: 张力目标值
D50: DVP04DA-SL 电压输出
D100: PID 参数

- **PID** 微调步骤说明:
 - 1. 读取 02LC 的平均值,放置在 D110。

	м1000 		FROM	K100	K12	D110	K1	
2. 	PID 运算, MD	PV = D1	10, SV =	= D100,F	PID 相关参数	=D500,PID	计算结果放	<u>文置</u> D50。
			PID	D100	D110	D500	D50	

3. D50 输出到 04DA CH1.

M1000						
	то	K101	K16	D50	K1	

4. PID 取样时间设定为 10ms;参数设定为 KP=D501、KI=D502、KD=D503。



5. 经过 Tuning 后,得出最佳参数为 KP=100、KI=150、KD=-5。

9 LED 灯指示说明及故障排除

9.1 LED 灯指示说明

DVP02LC-SL 模块有 4 个 LED 指示灯, POWER LED 显示工作电源是否正常; RUN LED 与 ERROR LED 显示模块当前工作状态; L.V LED 显示模块电压过低警告。

DVP02LC	
⊃ POWER	
⊃ RUN	
⊃ ERROR	
\supset L.V	

■ POWER 灯显示说明

LED 灯状态	显示说明
灯灭	电源异常
绿灯常亮	电源正常

■ RUN 灯显示说明

LED 灯状态	显示说明
灯灭	模块停止执行
绿灯闪烁	模块正常工作

■ **RROR** 灯显示说明

LED 灯状态	显示说明
灯灭	无任何 Error
红灯闪烁	有 Error Code 产生

■ L.V 灯显示说明

LED 灯状态	显示说明
灯灭	外部 24V 电源正常
红灯常亮	外部 24V 电源异常

另外模块上各通道有4个显示测量状态的 LED 指示灯。NET LED 显示目前重量为净重/毛重;ZERO LED 显示目前重量是否为零; MAX LED 显示目前重量是否超过最大重量限制; MOTION LED 显示目前重量 值是否为稳定测量值。

CH1 O NET O ZERO MAX MOTION CH2 O NET O ZERO MAX MOTION

■ NET 灯显示说明

LED 灯状态	显示说明
灯灭	目前重量值为毛重
橙灯常亮	目前重量值为净重

■ ZERO 灯显示说明

LED 灯状态	显示说明
灯灭	目前重量值非零点重量
橙灯常亮	目前重量值零点重量

■ MAX 灯显示说明

LED 灯状态	显示说明
灯灭	目前重量值没有超出重量上限
橙灯常亮	目前重量值超出重量上限

■ MOTION 灯显示说明

LED 灯状态	显示说明
灯灭	目前重量值为非稳定的测量值
橙灯常亮	目前重量值为稳定的测量值

9.2 故障排除

故障情况	处理方式
无 POWER 灯亮	检查输入电源是否正常
无 RUN 灯号亮	内部硬件出问题,请回原厂维修
ERROR 灯号亮	1.查询错误码(CR#50)确认错误状况
	2.确认 SEN+,SEN- 电压是否为+5V
LV 灯号常亮	确认输入电压是否低于 18V

MEMO