

RTU-EN01 Modbus TCP 远程 I/O 通讯模块

操作手册



DVP-0213910-01

⚠ 注意事项

- ✓ 此操作手册提供功能规格、安装、基本操作与设定内容的介绍。
- ✓ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机壳,因此使用者使用本机时,必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/ 冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施 (如:特殊的工具或钥匙才可打开),防止非维护人员操作 或意外冲击本体,造成危险及损坏,且请勿在上电时触摸任何端子。
- ✔ 请务必仔细阅读使用手册,并依照手册指示进行操作,以免造成产品受损,或导致人员受伤。

□ 目录

1	RTU-EN01 简介			
	1.1	功能介绍	3	
	1.2	功能规格	3	
2	产品	外观及各部介绍	5	
	2.1	外观尺寸	5	
	2.2	各部介绍	5	
	2.3	指示灯说明	6	
	2.4	RUN/STOP 开关	6	
	2.5	RJ-45 接脚定义	6	
	2.6	RS-232 接脚定义	6	
	2.7	RS-485 接脚定义	6	
3	安装及配线			
	3.1	安装 RTU-EN01 与 Slim I/O 模块	7	
	3.2	安装 RTU-EN01 及其 Slim I/O 模块于导轨	7	
	3.3	连接网络	7	
4	RTU-	EN01 寄存器与继电器	8	
	4.1	基本寄存器 BR (Basic Register)一览表	8	
	4.2	控制寄存器 BR 内容说明	9	
	4.3	外部输入继电器 RX	.12	
	4.4	外部输出继电器 RY	.12	
	4.5	I/O 模块控制寄存器 RCR	.13	
	4.6	定时器(Timer) – T 字节装置(WORD)与有效位(BIT)	.13	
	4.7	计数器(Counter) – C 字节装置(WORD)与有效位(BIT)	.14	
	4.8	万年历 R (BIT)	.15	
5	MOD	BUS 通讯标准	.15	

	5.1	支持的 Function Code	. 15
	5.2	支持的 Exception Code	. 16
	5.3	组件类型及组件地址	. 16
6	软件证	及定	. 16
	6.1	DCISoft 通讯设定及搜寻通讯模块	. 16
	6.2	记录 IP 地址	. 19
	6.3	基本设定	. 19
	6.4	网络设定	21
	6.5	时间设定功能	. 23
	6.6	IP 过滤	. 24
	6.7	Smart PLC 设定 – IF-THEN	. 24
	6.8	Smart PLC 设定 – 定时器	. 25
	6.9	Smart PLC 设定 – 计数器	. 26
	6.10	Smart PLC 设定 – 万年历	. 27
	6.11	模拟量输入/输出模块	. 28
	6.12	I/O 监视功能设定表	. 30
	6.13	Gateway 功能设定表	. 31
	6.14	虚拟串行端口	. 34
	6.15	安全设定	. 36
	6.16	回归出厂设定值	. 37
	6.17	Web 功能	. 38
7	应用剩	范例 → DCISOFT	43
	7.1	Smart PLC – IF-THEN	43
	7.2	Smart PLC - 定时器	. 45
	7.3	Smart PLC – 计数器	. 46
	7.4	Smart PLC – 万年历	. 47
	7.5	虚拟串行端口应用	. 48

Microsoft® 和 Windows Internet Explorer® 为 Microsoft Corporation 于美国与其它国家的注册商标或商标。

Java® 为 Sun Microsystems, Inc. 于美国与其它国家的注册商标或商标。 本文件中所提实际公司和产品,可能为各该商标权人拥有的商标。

1 RTU-EN01 简介

感谢您使用台达 RTU-EN01 模块。为了确保能正确地安装及操作本产品,请在使用该模块之前,仔细阅读该使用手册。

RTU-EN01 为 Ethernet 远程 IO 模块,可透过 Delta DCISoft 进行远程设定。

RTU-EN01 最大支持 256 数字输入 / 输出点。

RTU-EN01 支持 Modbus TCP 通讯协议,可使用图控软件或人机接口,做远程的监控。

RTU-EN01 也可以作为 Modbus TCP 的网关器,支持 Modbus TCP 指令转为 Modbus ASCII / RTU。 另外在 MDI/MDI-X 自动侦测功能下,在选择网络线时不需使用跳线。

以下将对 RTU-EN01 模块作更详细的介绍。

- 1.1 功能介绍
 - Smart PLC 功能,支持计数器、定时器、万年历,不需 PLC 主机控制或编程,经由简易设定即能独立运作。
 - 自动侦测 10/100 Mbps 传输速率, MDI/MDI-X 自动侦测。
 - 最大支持 16 台数字量输入/输出模块(输出/输入最多可达 256 点) 与 8 台模拟量输入/输出模块。
 - 最大支持 16 组 Modbus TCP 连线。
 - 支持 ModbusTCP/Modbus 网关器(支持 Master 模式,最多可以连接 32 台装置)。
 - 可由网页设定参数。
- 1.2 功能规格
 - 网络接口

项目	规 格
接头	RJ-45 with Auto MDI/MDIX
传输方式	802.3、802.3u
传输电缆	Category 5e, 100 公尺 (Max)
传输速率	10/100 Mbps Auto-Detection
网络协议	ICMP、IP、TCP、UDP、DHCP、SMTP、Modbus TCP、HTTP

■ 串行通讯接口(COM1)

项目	规格
接头	Mini Dim
传输方式	RS-232
传输速率	19,200 bps
通讯格式	Stop bit: 1, Parity bit: None, Data bit: 8
通讯协议	Delta Configuration
传输电缆	DVPACAB215 / DVPACAB230 / DVPACAB2A30

■ 串行通讯接口(COM2)

项目	规格
接头	欧式端子台 3 PIN
传输方式	RS-485
传输距离	1,200m
通讯速率	110、150、300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200 bps
通讯格式	Stop bit: 1, 2; Parity bit: None, Odd, Even; Data bit: 7, 8
传输协议	Modbus ASCII、 Modbus RTU

■ 环境规格

项目	规 格
噪声免疫力	ESD (IEC 61131-2, IEC 61000-4-2): 8KV Air Discharge EFT (IEC 61131-2, IEC 61000-4-4): Power Line:±2KV, Digital Input: ±2KV, Communication I/O: ±2KV RS (IEC 61131-2, IEC 61000-4-3): 80MHz ~ 100MHz, 10V/m. 1.4GHz ~ 2.0GHz, 10V/m Conducted Susceptibility Test (EN61000-4-6, IEC61131-2 9.10): 150kHz ~ 80MHz, 3V/m Surge Test (Biwave IEC61132-2, IEC61000-4-5): Power line 0.5KV DM, Ethernet 0.5KV CM, RS-485 0.5KV CM
操作温度	0℃~55℃(温度), 50~95%(湿度). 污染等级 2
储存温度	-25℃~70℃(温度), 5~95%(湿度)
耐振动/冲击	国际标准规范 IEC61131-2, IEC 68-2-6(TEST Fc)/IEC61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)
标准	

■ 电气规格

项目	规 格
电源电压	24VDC (-15%~20%)(具直流输入电源极性反接保护)
电源保险丝容量	1.85A/30VDC,可恢复式 (Polyswitch)
消耗电力	2W
绝缘电压	500VDC
重量	116g

2 产品外观及各部介绍

2.1 外观尺寸



尺寸单位: mm

2.2 各部介绍



Modbus TCP 远程 I/O 通讯模块 RTU-EN01

2.3 指示灯说明

名 称	灯 色	功 能
POWER指示灯	绿	电源显示
RUN指示灯	绿	RUN/STOP 状态显示
BAT.LOW指示灯	红	电池低电量显示
RS-232指示灯	黄	显示 RS-232 串行口通讯状况
RS-485 指示灯	黄	显示 RS-485 串行口通讯状况
LINK/ACT指示灯	绿	显示网络通讯状况
SPEED指示灯	黄	显示网络连接的速度

2.4 RUN/STOP 开关

	状 态	说 明
		1. RTU-EN01模块的RUN灯亮
	RUN	2. 模拟量输入/输出模块处于RUN状态
RUN		3. Smart PLC功能启动
$\left(\right)$	RUN → STOP	1. 模拟量输入/输出模块由RUN切换到STOP状态
		2. 数字输入/输出模块上Y点全部变为OFF状态
	STOP	1. RTU-EN01模块的RUN灯熄灭
STOP		2. 模拟量输入/输出模块处于STOP状态
		3. Smart PLC功能停止
	STOP → RUN	1. RTU-EN01模块重新侦测右侧模块
		2. 模拟量输入/输出模块由STOP切换到RUN状态

2.5 RJ-45 接脚定义

脚 位	信 号	叙 述	脚 位	信 号	叙 述
1	Tx+	传输数据正极	5		N/C
2	Tx-	传输数据负极	6	Rx-	接收数据负极
3	Rx+	接收数据正极	7		N/C
4		N/C	8		N/C



2.6 RS-232 接脚定义

脚 位	信 号	叙 述	脚 位	信 号	叙 述
1		N/C	5	Tx	传输数据
2		N/C	6		N/C
3		N/C	7		N/C
4	Rx	接收数据	8	GND	参考地



2.7 RS-485 接脚定义

脚 位	信 号	叙 述	RS-485
1	SG	数据传输参考地	+ [_3
2	D-	资料负极	
3	D+	资料正极	<u>لا</u> ر

3 安装及配线

介绍 RTU-EN01 如何与其它装置结合,以及 RTU-EN01 如何连接到网络。

- 3.1 安装 RTU-EN01 与 Slim I/O 模块
 - 将 RTU-EN01 右侧上下两端的 I/O 模块固定扣打开,将 I/O 模块对准导入孔结合
 - 压入上下两端的 I/O 模块固定扣,固定 I/O 模块以保证接触良好



- 3.2 安装 RTU-EN01 及其 Slim I/O 模块于导轨
 - 请使用 35mm 的标准 DIN 导轨
 - 打开 RTU-EN01 及其 I/O 模块的 DIN 轨固定扣,将 RTU-EN01 以及 I/O 模块嵌入 DIN 导轨上
 - 压入 RTU-EN01 及其 I/O 模块的 DIN 轨固定扣,将 RTU-EN01 及其 I/O 模块固定在 DIN 导轨上,如 下图所示:



3.3 连接网络

将 RTU-EN01 以 CAT-5e 双绞线连接上 Ethernet 集线器。RTU-EN01 有 Auto MDI/MDIX 功能,因此选择 CAT-5e 双绞线不需跳线。计算机端及 RTU-EN01 模块,网络线接线图如下:

Modbus TCP 远程 I/O 通讯模块 RTU-EN01



4 RTU-EN01 寄存器与继电器

4.1 基本寄存器 BR (Basic Register)一览表

	RTU-EN01 Ethernet 通讯模块					
编号	属性	寄存器名称	说明	出厂值	停电保持	
0	R	机种型号	系统内定,只读; RTU-EN01 机种编码=H'0600	H'0600	Yes	
1	R	韧体版本	16 进制,显示目前韧体版本。例: V1.2 High bytes=0x01, Low bytes=0x20		Yes	
2	R	版本发行日期	10 进位表示。万位数、千位数 代表月,百位数、千位数 代表日,个位数代表上下午。0 上午,1 下午例如:12191 代表。12 月 19 日下午发行的版本		Yes	
3	R/W	PLC 功能启动暂停			No	
4	-	保留			No	
5	R/W	COM2 通讯设定	RS485 通讯设定,请参考鲍率设定表与通讯格式设定表	H'0368	Yes	
6	R/W	站号设定	设定站号	K'1	Yes	
7	R	DI 点数	DI 点数,0~256		No	
8	R	DO 点数	DO 点数,0~256		No	
9	R	错误状态	显示错误状态,请参考错误讯息表		No	
10	-	保留			No	
11	R/W	通讯逾时时间	设定 Modbus 模式的通讯逾时时间(单位:毫秒 ms)	K'5000	Yes	
12	R/W	通讯延迟时间	设定每笔通讯最小的间隔时间。	K'0	Yes	
13	R/W	TCP 连线闲置时间	设定 TCP 通讯闲置时间 (单位:秒 s)	K'30	Yes	
14~22	-	保留			No	
23	R	模拟量输入/输出模块	模拟量输入/输出模块台数,最多8台。		No	
24	R	第一台模拟量输入/输出模块代号	第一台模拟量输入/输出模块代号		No	
25	R	第二台模拟量输入/输出模块代号	第二台模拟量输入/输出模块代号		No	
26	R	第三台模拟量输入/输出模块代号	第三台模拟量输入/输出模块代号		No	
27	R	第四台模拟量输入/输出模块代号	第四台模拟量输入/输出模块代号		No	

	RTU-EN01 Ethernet 通讯模块						
编号	属性	寄存器名称	说明	出厂值	停电保持		
28	R	第五台模拟量输入/输出模块代号	第五台模拟量输入/输出模块代号		No		
29	R	第六台模拟量输入/输出模块代号	第六台模拟量输入/输出模块代号		No		
30	R	第七台模拟量输入/输出模块代号	第七台模拟量输入/输出模块代号		No		
31	R	第八台模拟量输入/输出模块代号	第八台模拟量输入/输出模块代号		No		
32~49	-	保留			No		
50	R/W	万年历设定	万年历设定		No		
51	R/W	年	1970~2099		Yes		
52	R/W	星期	1~7		Yes		
53	R/W	月	1~12		Yes		
54	R/W	Ħ	1~31		Yes		
55	R/W	时	0~23		Yes		
56	R/W	分	0~59		Yes		
57	R/W	秒	0~59		Yes		
58~59	-	保留			No		
60	-	保留			No		
61~63	-	保留		0	No		
符号定	符号定义: R 表示为只可读取数据。R/W 表示为可擦写资料。						

4.2 控制寄存器 BR 内容说明

BR0: 机种型号

[说明]

1. RTU-EN01 机种编码=H'0600。

2. 使用者可在程序中将此机种型号读出,以判断远程 I/O 模块是否存在。

BR1: 韧体版本

[说明]

本机的韧体版本,以16进制显示,例如:H'0100,表示韧体版本为V1.00。

BR2: 版本发行日期

[说明]

10 进位表示。万位数、千位数 代表月,百位数、千位数 代表日,个位数代表上下午。0 上午,1下午。例如:12191 代表。12 月 19 日下午发行的版本

BR5: COM2 通讯设定

[说明]

Modbus TCP 远程 I/O 通讯模块 RTU-EN01

BR5												
Bit0~Bit3												
	通讯接口					访	印					
		Data	Baud Rate	e(bps)	Data	Bau	ud Rate	(bp:	S)	Data	Baud F	Rate(bps)
		0x1	110		0x6		2400			0xB	57	600
内容值	COM2	0x2	150		0x7		4800			0xC	11	5200
	RS-485	0x3	300		0x8		9600					
		0x4	600		0x9		19200)				
		0x5 120		C	0xA		38400)				
Bit4~Bit7												
		B7		B6~B5				B4				
说明	Stop bit 0: 1 Stop bit 1: 2 Stop bits			Parity 00 : No 01 : Oo 11 : Ev	Parity bit 00 : None parity bit 01 : Odd parity bit 11 : Even parity bit			Data 0 : 7 1 : 8	a bit 7 Data b 3 Data b	oits oits		
内容值	0000 (0)	7-N-1	0011 (3) 8-	0-1	1000	(8)	7-	N-2	1011	(B)	8-0-2
	0001 (1)	8-N-1	0110 (6) 7-	E-1	1001	(9)	8-	N-2	1110	(E)	7-E-2
	0010 (2)	0010 (2) 7-O-1 0111 (7)		7) 8-	E-1	1010	(A)	7-	0-2	1111	(F)	8-E-2
				Bit	:8~Bit1	5						
内容值	说明	说明										
0x02	Modbus RT	U Master	•									
0x03	Modbus AS	CII Maste	er									

BR6: 站号设定

[说明]

使用者可填入或读取 Modbus 站号,设定完成后会马上显示在讯息显示器上,范围从 1~247。

BR7: 数字输入点数

[说明]

读取数字输入点数,范围从 0~256。数字输入加输出点数最大为 256 点。

BR8: 数字输出点数

[说明]

读取数字输入点数,范围从 0~256。数字输入加输出点数最大为 256 点。

BR9:错误代码

[说明]

当值为0时,表示状态为无错误发生。

代码	显示说明	处理方法			
F0	回归出厂设定值	无需处理			
F1	开机中	无需处理			
F2	工作电源电压过低	检查通讯模块的工作电源是否正常。			
F4	内部错误,工厂制造流程出错	 检查 Smart PLC 设定是否发生错误。 将 RTU-EN01 重新上电,如果错误依然存在,进行步骤 3。 将 RTU-EN01 回复原厂设定值,如果错误依然存在,请退回原 厂进行修复。 			
F5	网络连接错误	确认通讯模块与网络连接正常			
F6	TCP 连线不足	请确认连线数目是否过超过最大值。			
F7	RS-485 设定错误	检查 RS-485 通讯格式是否设定正确。			
F8	IP 设定错误	 DHCP 请求失败 IP 设定错误 MASK 设定错误 Gateway 不在相同子网络中 回复原厂设定值 			
F9	右侧模块错误	检查右侧模块配置是否有更动。若错误持续显示请,检查输出入 点数是否超过,模拟输入/输出模块台数是否超过8台。			
04	从站错误	 1. 检查通讯模块与 RS-485 连接是否正常。 2. 确认通讯模块波特率与网络上其它节点的波特率设定一致。 			
0b	站台无回应	 检查通讯模块与 RS-485 连接是否正常。 确认通讯模块波特率与网络上其它节点的波特率设定一致。 			

BR11: 通讯逾时时间 (ms)

[说明]

设定通讯逾时时间,默认值为 5000 毫秒(ms)。例: 欲手动设定通讯逾时时间 7 秒(s)时,可将 BR11 写入 7000。范围为 5 ~ 65535。

BR12: 通讯延迟时间 (ms)

[说明]

设定每笔 Modbus 指令的最小间隔时间,默认值为 0 毫秒(ms)。例: 欲手动设定通讯延迟时间 100 毫秒(ms)时,可将 BR12 写入 100。范围为 0 ~ 65535。

BR13: TCP 连线闲置时间 (s)

[说明]

设定 TCP 通讯闲置时间,默认值为 30 秒。例: 欲手动设定通讯逾时时间 7 秒(s)时,可将 BR13 写入 7 。范围为 5 ~ 65535。

Modbus TCP 远程 I/O 通讯模块 RTU-EN01

BR23: 模拟量输入/输出模块台数

[说明]

读取右侧模块台数,最多8台。

BR24~31: 第一台至第八台右侧模拟量输入/输出模块代号

[说明]

读取模拟量输入/输出模块代号。BR24 为第一台, BR25 为第二台, 以此类推。

BR50~BR57: 万年历设定

[说明]

万年历的设定,当 BR9 = 1 时,RTU 暂停将 RTC 的值更新到 BR10~16,设定完成后,RTU-EN01 会 将 BR9 设为 0。万年历的设定限制为 1970/01/01 00:00:00 到 2037/12/31 23:59:59。

BD0	0	1	2
DI	不动作	RTC 暂停	RTC 设定

4.3 外部输入继电器 RX

RTU-EN01 Ethernet 远程 I/O 模块						
编号	属性	继电器名称	说明	出厂值	停电保持	
0~255	R/W	外部输入继电器	模拟量输入/输出模块上的输入点数	Off	No	
符号定义: R表示为只可读取数据。R/W表示为可擦写资料。						

R0~RX255: 外部输入继电器

[说明]

透过 RTU-EN01 右侧 I/O 模块接口可连接 DVP Slim Type I/O 模块。RTU-EN01 支持最大输入/输出点数为 256 点。

4.4 外部输出继电器 RY

RTU-EN01 Ethernet 远程 I/O 模块						
编号	属性	继电器名称	说明	出厂值	停电保持	
0~255	R/W	外部输出继电器	模拟量输入/输出模块上的输入点数	Off	No	
符号定义: R表示为只可读取数据。R/W表示为可擦写资料。						

R0~RX255: 外部输入继电器

[说明]

透过 RTU-EN01 右侧 I/O 模块接口可连接 DVP Slim Type I/O 模块。RTU-EN01 支持最大输入/输出点数为 256 点。

4.5 I/O 模块控制寄存器 RCR

RTU-EN01 Ethernet 远程 I/O 模块							
编号	属性	寄存器名称	说明	出厂值	停电保持		
0~49	R/W	第1台模拟量输入/输出模块	第1台模拟量输入/输出模块控制寄存器		No		
50~99	R/W	第2台模拟量输入/输出模块	第2台模拟量输入/输出模块控制寄存器		No		
100~149	R/W	第3台模拟量输入/输出模块	第3台模拟量输入/输出模块控制寄存器		No		
150~199	R/W	第4台模拟量输入/输出模块	第4台模拟量输入/输出模块控制寄存器		No		
200~249	R/W	第5台模拟量输入/输出模块	第5台模拟量输入/输出模块控制寄存器		No		
250~299	R/W	第6台模拟量输入/输出模块	第6台模拟量输入/输出模块控制寄存器		No		
300~349	R/W	第7台模拟量输入/输出模块	第7台模拟量输入/输出模块控制寄存器		No		
350~399	R/W	第8台模拟量输入/输出模块	第8台模拟量输入/输出模块控制寄存器		No		
符号定义: R表示为只可读取数据。R/W表示为可擦写资料。							

RCR0~RCR399: 右侧模拟量输入/输出模块控制寄存器

[说明]

使用者透过读写 RTU-EN01 的 RCR 寄存器,可存取对映的模拟量输入/输出模块中的控制寄存器 CR。例: CR0 对映到第1台模拟量输入/输出模块的 CR0; RC260 对映到第6台模拟量输入/输出模块的 CR10。最靠近 RTU-EN01 为第一台,以此类推。

4.6 定时器(Timer) – T 字节装置(WORD)与有效位(BIT)

Ethernet 通讯模块						
编号	属性	寄存器/继电器名称	说明	出厂值	停电保持	
0	R/W	定时器 0	定时器	0/Off	No	
1	R/W	定时器 1	定时器	0/Off	No	
2	R/W	定时器 2	定时器	0/Off	No	
3	R/W	定时器 3	定时器	0/Off	No	
4	R/W	定时器 4	定时器	0/Off	No	
5	R/W	定时器 5	定时器	0/Off	No	
6	R/W	定时器 6	定时器	0/Off	No	
7	R/W	定时器7	定时器	0/Off	No	
8	R/W	定时器 8	定时器	0/Off	No	
9	R/W	定时器 9	定时器	0/Off	No	
10	R/W	定时器 10	定时器	0/Off	No	
11	R/W	定时器 11	定时器	0/Off	No	
12	R/W	定时器 12	定时器	0/Off	No	
13	R/W	定时器 13	定时器	0/Off	No	
14	R/W	定时器 14	定时器	0/Off	No	
15	R/W	定时器 15	定时器	0/Off	No	
符号定义	符号定义: R表示为只可读取数据。R/W表示为可擦写资料。					

TO: 定时器 0

[说明]

当定时器启动时,会依设定来进行计时。当计时到达时,即会设定定时器位 T0 为 ON。当清除定时器 有效位(BIT)时,定时器字节装置(WORD)也会被清除为 0。

T1 ~ T15: 定时器 1~15

[说明]

请参考 T0。

4.7 计数器(Counter) - C 字节装置(WORD)与有效位(BIT)

Ethernet 通讯模块						
编号	属性	寄存器/继电器名称	说明	出厂值	停电保持	
0	R/W	计数器 0	上数/下数计数器	0/Off	No	
1	R/W	计数器 1	上数/下数计数器	0/Off	No	
2	R/W	计数器 2	上数/下数计数器	0/Off	No	
3	R/W	计数器 3	上数/下数计数器	0/Off	No	
4	R/W	计数器 4	上数/下数计数器	0/Off	No	
5	R/W	计数器 5	上数/下数计数器	0/Off	No	
6	R/W	计数器 6	上数/下数计数器	0/Off	No	
7	R/W	计数器 7	上数/下数计数器	0/Off	No	
8	R/W	计数器 8	上数/下数计数器	0/Off	No	
9	R/W	计数器 9	上数/下数计数器	0/Off	No	
10	R/W	计数器 10	上数/下数计数器	0/Off	No	
11	R/W	计数器 11	上数/下数计数器	0/Off	No	
12	R/W	计数器 12	上数/下数计数器	0/Off	No	
13	R/W	计数器 13	上数/下数计数器	0/Off	No	
14	R/W	计数器 14	上数/下数计数器	0/Off	No	
15	R/W	计数器 15	上数/下数计数器	0/Off	No	
符号定义: R表示为只可读取数据。R/W表示为可擦写资料。						

CO: 计数器 0

[说明]

当计数器启动时,当 RX 由 OFF 到 ON 时,会依设定来进行上数/下数。当到达上限/下限时,即会停止计数,并设定计数器有效位(BIT)C0 为 ON。当清除计数器继电器(Coil)时,计数器字节装置(WORD) 也会被清除为 0。

C1 ~ C15: 计数器 1~15

[说明]

请参考 CO。

4.8 万年历 R (BIT)

Ethernet 通讯模块							
编号	属性	继电器名称	说明	出厂值	停电保持		
0	R/W	万年历 0	万年历	Off	No		
1	R/W	万年历 1	万年历	Off	No		
2	R/W	万年历 2	万年历	Off	No		
3	R/W	万年历3	万年历	Off	No		
4	R/W	万年历 4	万年历	Off	No		
5	R/W	万年历5	万年历	Off	No		
6	R/W	万年历6	万年历	Off	No		
7	R/W	万年历 7	万年历	Off	No		
8	R/W	万年历8	万年历	Off	No		
9	R/W	万年历9	万年历	Off	No		
10	R/W	万年历 10	万年历	Off	No		
11	R/W	万年历 11	万年历	Off	No		
12	R/W	万年历 12	万年历	Off	No		
13	R/W	万年历 13	万年历	Off	No		
14	R/W	万年历 14	万年历	Off	No		
15	R/W	万年历 15	万年历	Off	No		
符号定义	符号定义: R 表示为只可读取数据。R/W 表示为可擦写资料。						

R0: 万年历0

[说明]

当万年历功能启动时,且当指定的触发条件成立时,RTU-EN01 会设定万年历位 R0 为 ON,并依设定时间持续输出或关闭。

R1~R15: 万年历1~15

[说明]

请参考 R0。

5 MODBUS 通讯标准

5.1 支持的 Function Code

功能码	说明	支持组件种类
0x02	读取数字输入点	RX, RY, T, R, C
0x03	读取寄存器	BR, AL, T, C, RCR, MB, MW
0x05	写入单笔有效位	RY, T, R, C
0x06	写入单笔寄存器	BR, AL, T, C, RCR, MB, MW
0x0F	写入多笔有效位	RY, T, R, C

功能码	说明	支持组件种类
0x10	写入多笔寄存器	BR, AL, T, C, RCR, MB, MW
0x17	读取/写入多笔寄存器	BR, AL, T, C, RCR, MB, MW

5.2 支持的 Exception Code

例外码	说明
0x01	不合法的功能
0x02	不合法的数据地址
0x03	不合法的数据值
0x04	从站连线失败
0x0b	Gateway 目的装置无响应

5.3 组件类型及组件地址

Discrete input			
组件种类	MODBUS 地址(Hex)	MODBUS 地址 6 位数(Dec)	数目
RX	0x0400~0x04FF	101025~101280	256
		Coil	
RY	0x0500~0x05FF	001281~001537	256
Т	0x1600~0x160F	005633~005649	16
R	0x1900~0x190F	006401~006416	16
С	0x1E00~0x1E0F	007681~007696	16
Holding register			
组件种类	MODBUS 地址(Hex)	MODBUS 地址6位数 (Dec)	数目
BR	0x0000~0x0040	400001~400064	64
Т	0x1600~0x160F	405633~405649	16
С	0x1E00~0x1E0F	407681~407696	16
RCR	0x3000~0x3190	412289~412689	400

6 软件设定

本章节介绍如何透过 DCISoft 软件接口,设定 RTU-EN01,并解释各设定页的字段。RTU-EN01 的设定 功能是使用 UDP port 20006,须注意防火墙的相关设定。以下细部说明如何开启设定页,以及各字段的 功能。

6.1 DCISoft 通讯设定及搜寻通讯模块

■ 广播搜寻

1. 打开 PC 端的 DCISoft, 点选搜寻通讯模块, 如下图:



2. 会将搜寻到的通讯模块显示出来,如下图:

💂 Delta DCISoft	
文件 (27) 查看 (27) 工具 (27) 帮助	<u>መ</u>
□ 具 网络关型 □ ๗ Ethernet	
处理	[中
模	共拨寻
🖳 Delte DCISoft - IRTH-F	
→ Defta Defisit - 1410 E	
□ 具 网络类型 □ 型 Ethernet □ 量 RTU-EN01	a
× nn	

 鼠标移至欲设定的模块上,点选二下即可进入设定页面,第一页为显示装置的基本状态和右侧模块 信息。

榎块 IP 地址	RTU-ENO1	
IP 地址		
	192, 168, 1, 89	
MAC 地址	00:18:23:10:06:45	
韧体版本	0. 40	
右侧模块资讯		
DI / DO 点数	104 / 120	
模拟量输入/输出模块数量	8	
第1台模拟量输入/输出模块	DVP04PT-S (H'008A)	
第2台模拟量输入/输出模块	DVP04TC-S (H'008B)	
第3台模拟量输入/输出模块	DVP04PT-S (H'008A)	
第4台模拟量输入/输出模块	DVP04TC-S (H'008B)	
第5台模拟量输入/输出模块	DVPO6XA-S (H'OOCC)	
第6台模拟量输入/输出模块	DVP06AD-S (H'00C8)	
第7台模拟量输入/输出模块	DVP04DA-S (H'0089)	

4. 切换至第二页可设定网络基本设定值,网络相关设定请洽网管人员,其它设定请参考 BR11~BR13。

DELTA RTU-EN01		\times
预览 基本配置 时间配置	IP 过滤 Smart PLC 模拟量输入/输出模块 I/O 监视 Gateway 安全配置	
网络配置		
IP 配置	固定 IP 🔽	
IP 地址	192 . 168 . 1 . 89	
子网路遮罩	255 . 255 . 255 . 0	
预设闸道	0.0.0.0	
计时器配置		
Keep Alive Time (s)	30 (5 - 65535 s)	
Modbus 超时 (ms)	5000 (5 - 65535 ms)	
延迟时间 (ms)	0 (0 - 65535 ms)	
	确定 取消 应用 (A)	

6.2 记录 IP 地址

在指定 IP 搜寻时,会提供列表予使用者直接选取模块,与指定模块做搜寻。记录 IP 地址便是将此 RTU-EN01 模块加入在指定搜寻的列表中,使用者即可在指定搜寻中看到此 RTU-EN01 模块。

■ 记录 IP 地址

IP 列表:

列表中将会显示已使用过的网络 IP,亦可于列表中按下"新增",将已知模块的 IP 地址记录在列表中, 再行选取指定 IP 搜寻网络模块。

通讯设定			
- 设定通讯	Ethernet 💌	确定 取消	
_ 参数 串口	COM1 -	默认值	19 配置
数据位 校验位 停止位	7 V Even V		IP 列表 确定 172.16.145.71 添加 取消
波特率 通讯站号 Modbus模式	9600 V		172.16.155.113 172.16.155.60 172.16.155.92 172.16.155.92 172.16.157.251
IP 位址			192. 168. 1. 11 192. 168. 1. 136

点选指定 IP 搜寻通讯模块,如下图:

🛃 Delta DCISoft	
文件 (2) 查看 (2) 工具 (2) 帮助 (3)	
□ 黑 网络类型 □ □ I Ethernet	
755年 1 1111111111111111111111111111111111	
■ 时间 描述	
就绪 Ethernet 172.	16. 145. 71 🏾 🏾

6.3 基本设定

基本设定包含了模块名称,网络相关功能设定,以及通讯时间参数。

■ 基本设定

DELTA RTU-EN01		×
预览 基本配置 时间配置	IP 过滤 Smart PLC 模拟量输入/输出模块 I/O 监视 Gateway 安全配置	
模块名称	DELTA RTU-ENOI	
网络配置		
IP 配置	Bit IP	
IP 地址 子网路遮罩	255 . 255 . 255 . 0	
预设闸道	0.0.0	
一计时器配置 ————————————————————————————————————		
Keep Alive Time (s)	30 (5 - 65535 s)	
Modbus 超时 (ms)	5000 (5 - 65535 ms)	
延迟时间 (ms)	0 (0 - 65535 ms)	
L		
	确定 取消 应用 @	0

1. 模块名称:

在网络上可能会有多台 RTU-EN01,为了分辨 RTU-EN01 是否是使用者所要控制的模块,可设定模块名称,在搜寻时可明确的分辨各个设备。

2. 网络设定功能:

可启用动态 IP(DHCP)自动设定网络或使用固定 IP(Static IP),其它相关设定值请洽网管人员。

A. IP 设定:

选择 IP 取得的方式,有固定或动态二个选项。

固定 (Static IP): 也就是由使用者预先设定或手工修改。

动态 (DHCP): 则是透过服务器端 (Server) 自动更新, 局域网络上必需有服务器的存在。

选项	叙述
Static	使用者自行输入 IP 地址,子网掩码,预设网关
DHCP	询问 DHCP 服务器,由 DHCP 服务器提供 IP 地址,子网掩码,以及网关

B. IP 地址:

IP 地址就是设备在网络上的地址,每一个连接网络的设备都必需有 IP 地址。如果使用错误的 IP 地址,就会导致无法连线,甚至可能造成其它设备无法连线。有关 IP 地址的设定,请询问 网络管理员。RTU-EN01 的 IP 默认值为 192.168.1.89。

C. 子网掩码:

子网掩码(Subnet Mask)是用来设定子网络的重要参数,用来判断目的设备的 IP 地址是否与本地设备在相同子网络中。如发现目的地址不在相同的子网络中,则设备会将该封包传送至网关,由网关将该封包传送到别的子网络。如果设定错误,将可能造成目的设备无法与 RTU-EN01

正常通讯。判断的方法为将自己的 IP 和目的设备的 IP 分别和 Subnet Mask 做位 AND(bitwise AND operator),若两个值相同就是在同一个子网络中。RTU-EN01 的子网掩码默认值为 255.255.255.0。

D. 预设网关:

网关「Gateway」是两个不相同子网络的网络窗口,让不同子网络的二个端点,也能达到通讯的功能,例如局域网络要跟广域网络做连接,就需一个 Gateway 做通讯的桥梁。网关器的 IP 一定要和 RTU-EN01 在同一个子网络之中。RTU-EN01 的网关默认值为 192.168.1.1。

3. 通讯时间参数设定:

可设定 TCP 通讯闲置时间、通讯逾时时间、每笔通讯的最小通讯延迟时间。参考 BR11, BR12, BR13 的设定。

6.4 网络设定

所有的网络设备,连上网络时的第一步,都需要有一组自己的 IP 地址(Internet Protocol),此 IP 地址就 如同编号一般,可辨别网络上每一个网络设备的身份。

- 电脑固定 IP 设定
 - 1. 进入控制面板 → 网络连接→ 点选本地连接。

🔌 网络连接		
文件(E) 编辑(E) 查看(V)	牧藏(A) 工具(T) 高级(M) 帮助(H)	
🕝 后退 🔹 🕥 🖓 🌽	● 捜索 🍺 文件夹	
地址 @) 💊 网络连接		💙 🄁 转到
	🔼 名称	类型 状态
网络任务 📀	LAN 或高速 Internet	
 ○ 创建一个新的连接 ② 设置家庭或小型办公网络 ● 更改 Windows 防火 谱设置 	▲ 本地连接	LAN 或高速 Internet 已连接上
相关主题 《 j) 网络疑难解答程序	E	
其它位置 📀		
 	 ✓ 	٤

2. 点选进入本地连接内容,如图所示。

▲ 本地连接 状态		? 🛛
常规 支持		
状态:		已连接上
行致的问: 读度·	1	09:04:46
活动		
	发送 — """一	收到
数据包:	2, 499	2, 217
属性 (2)	禁用 (1)	
		关闭(C)

3. 点选进入 Internet Protocol (TCP/IP) 内容,如图所示。



4. IP 地址就可以设成 192.168.0.1, 按下 OK 后 PC 的 IP 地址设定完成。

Internet 协议 (TCP/IP) 属	± ?🛛
常规	
如果网络支持此功能,则可以获取 您需要从网络系统管理员处获得适:	自动指派的 IP 设置。否则, 当的 IP 设置。
○ 自动获得 IP 地址 @) ○ 使用下面的 IP 地址 @): ——	
IP 地址(I):	192 . 168 . 0 . 1
子网掩码 (U):	255 .255 .255 . 0
默认网关 @):	192 .168 . 0 . 1
 自动获得 DNS 服务器地址 (2) ●使用下面的 DNS 服务器地址 (2) 首选 DNS 服务器 (2): 备用 DNS 服务器 (A): 	E):
	高级 (V)

6.5 时间设定功能

RTU-EN01 提供万年历功能,可自行设定 RTU-EN01 的时间,或是透过 NTP 服务器来自动更新。

■ 监控设定表

时间伺服器配置—	İ间配置 IP 过滤 Smar	t PLC│模拟量输入/输	出模块│I/O 监	[视 Gateway 安全配	2置	
「 启动日光节约	时间					
时间伺服器	192 . 168 . 0	. 1				
时区	(GMT+08:00)台北	i	•			
时间配置				_		
	日期	时间	星期			
RTU-EN01	2009/ 4/15	上午 10:45:31	期三			
🕑 PC	2009/ 4/15	上午 10:46:20	則三			
C 自订	2009- 4-15 💌	10:46:18	期三			

1. 启动时间校正功能:

系统会自动每六个小时向网络上的时间服务器(NTP Server)执行自动校正,以确保万年历的时间正确。启用时间校正功能,需设定 NTP Server 的 IP 地址和 RTU-EN01 所在的时区、日光节约功能。

2. 启动日光节约时间

日光节约时间(Daylight Saving Time),或称夏令时间,是把时钟拨快一小时,来配合夏天时太阳会提早东升的自然现象,以达到节省能源的目的。而冬令,则将夏令时间的钟面拨回一小时,恢复正常时间。夏令时间开始那一天只有23个小时,以各国政策再以选择目前时间是否开启日光节约时间,所以此选项的勾选与否,在于该国家是否实施日光节约时间,

- 时间服务器
 时间服务器(NTP Server)的 IP 地址,经由时间服务器,取得正确的时间值,以校正主机的时间。
- 4. 时区

地球分为 24 个时区,以位于英国的格林威治天文观测台为标准,也就是格林威治标准时间 (Greenwich Mean Time,简称 GMT),选择您的设备所在的实际城市或指定您所在的时区 与世界标准时间(Coordinated Universal Time, UTC)的时差,进而做时差上的调整。

5. 时间设定

设定 RTU-EN01 的时间。可以选择和现在操作中的 PC 同步,或是使用手动指定时间。

6.6 IP 过滤

IP 过滤是使用来限制网络端的连线,以免不确定的 IP 通讯,防止一些错误发生,只有在所设定的 IP 范围内,才能建立连线,其余的 IP 位置会拒绝连线。

■ IP 过滤设定

DELTA RTU-	ENO1			
预览 基本	電置 时间配置 IP 过滤 :	Smart Pl	☞ 模拟量输入/输出模块 I/O 监视 Ga	ateway 安全配置
☑ 启动]	IP过滤功能(仅允许下列IP位	(址存取)		
- TP 讨滤配	뽑			
	-			
编号	起始IP地址		结束IP地址	
1.	0.0.0.0	~	0.0.0.0	
2.	0.0.0.0	~	0.0.0.0	
3.	0.0.0.0	~	0.0.0.0	
4.	0.0.0.0	~	0.0.0.0	
5.	0.0.0.0	~	0.0.0.0	
6.	0.0.0.0	~	0.0.0.0	
7.	0.0.0.0	~	0.0.0.0	
8.	0.0.0.0	~	0.0.0.0	
				确定 取消 应用(A)

1. 启动 IP 过滤功能:

可勾选开启。启动之后会依所设定好的数据,进行 IP 过滤功能。

2. IP 地址:

容许建立连线的 IP 地址范围起始地址,最多可设八组。

3. 子网掩码:

容许建立连线的 IP 地址范围结束地址,最多可设八组。

6.7 Smart PLC 设定 - IF-THEN

RTU-EN01 提供了可独立运作的 Smart PLC 功能。IF-THEN 能以使用者设定的条件下来达执行相对映的 功能。并可结合定时器、计数器、万年历、输出/输入点、模拟量输入/输出模块等功能。并且可指定是使 用 AND 或是 OR 做为触发条件。当指定的触发条件成立时,RTU-EN01 则依照设定的触发事件,执行相 对应功能。RTU-EN01 提供了 16 组 IF-THEN 功能。

■ IF-THEN

DELTA RTU-ENO1	×
DELTA RTU-EN01 預览 基本配置 时间配置 IP 过滤 Smart PLC 模拟星输入/输出模块 I/O 监视 Gat IF-THEN 计时器 计数器 万年历 マ 启动 IF RCR ▼0 ▼ = ▼0 T ▼0 ▼0 n ▼ RCR ▼0 ▼ = ▼0 T ▼0 ▼0 n ▼ RCR ▼0 ▼ = ▼0 T ▼0 ▼0 n ▼ 第 CR ▼0 ▼ = ▼0 T ▼0 ▼0 n ▼ 第 CR ▼0 ▼ = ▼0 T ▼0 ▼0 n ▼ 第 MD ▼ 新増 修改 清除 删除 編号 启动 IF THEN 上移 下移	eway 安全配置
	确定 取消 应用 (<u>A</u>)

1. 启动

决定是否启动这组 IF-THEN 条件-执行功能。

2. IF:

触发条件,可选择 RX、RY、C、T、RT 继电器和 RCR 寄存器。可指定为 On、Off、Rising、 Falling、>、<、=、<>、>=和<=等触发条件。也可选择触发条件的关系为 AND 或是 OR。 当组件为寄存器时,可设定的触发条件范围为 K-32768 ~ K32767。

3. THEN:

执行指令,可选择 RY、C、T、RT 继电器和 RCR 寄存器。可执行 Set、Reset、Toggle、和设值等功能。当组件为寄存器时,可设定的触发条件范围为 K-32768 ~ K32767。

- 新增、修改、清除、删除:
 可以新增 IF-THEN 到列表中,或是修改、清除现有的指令,也可以删除指令。
- 5. 上移、下移

可以上移、下移 IF-THEN 执行的顺序。

6.8 Smart PLC 设定 - 定时器

RTU-EN01 提供了可独立运作的 Smart PLC 功能。定时器能以系统时间来进行计时。RTU-EN01 共提供了 16 组定时器。计时范围为 10ms ~ 65535s。

■ 定时器

Modbus TCP 远程 I/O 通讯模块 RTU-EN01

「「「「「「「」」 「F-THEN 「「月」	本配置 时间配置 计时器 计数器 :动 重复执行	置 IP 过滤 Smart: 万年历 = Strop 、 put	PLC│模拟量	₩输入/输出	漠 块	I/O 监视 Gat	eway│安全配置	ŧ	
IF-THEN 启	计时器 │ 计数器 □动 │ 重复执 行								
肩	动 重复执行								
启	动 重复执行	CTAD & DIT							
		J SIUP -> KUN 时重置	超时	计数单	位	-			
0	D	D	1	10ms	•				
1		D	1	10ms	-				
2		D	1	10ms	•				
3 🗋		D	1	10ms	-				
4 🗋		D	1	10ms	•				
5 🗋		D	1	10ms	•				
6 🗋		D	1	10ms	•				
7 🗋		D	1	10ms	-				
8		D	1	10ms	•				
9	D	D	1	10ms	-				
10 🗋	D	D	1	10ms	-	_			
11	D	D	1	10ms	-				
12		D	1	10ms	•	-1			
12 1		D	1	10	_	_			

- 启动 决定是否启动定时器。
- 2. 重复执行:

决定当计时到达后,是否会清除定时器,重新开始计时。

3. STOP->RUN 时重置:

当系统由 STOP->RUN 时,重置定时器。

4. 逾时、计时单位:

定时器计时到达时间,范围由 10ms~65535s。

6.9 Smart PLC 设定 - 计数器

RTU-EN01 提供了可独立运作的 Smart PLC 功能,计数器能以外部输入点 RX 来触发计数功能。当 RX 由 OFF 被设为 ON 时,计数器就会开始计数。RTU-EN01 共提供了 16 组计数器。可分别执行上数/下数 功能。计数范围为-32768~32767。

■ 计数器

DELTA	RTU-ENO	1				
预览	基本配置	日间配置	IP	· 过滤 Smart H	2LC 模拟量输入/输	俞出模块 I/O 监视 Gateway 安全配置
	1					
IF-T.	HEN 17HT	器 IT蚁菇	力主	+ 力		
	启动	上数/下纬	\$t	上限/下限	RX触发来源点	-
0	D	Count Up	•	0	0	
1	D	Count Up	-	0	0	
2	D	Count Up	-	0	0	
3	D	Count Up	-	0	0	
4	D	Count Up	-	0	0	
5	D	Count Up	-	0	0	
6	D	Count Up	-	0	0	
7	D	Count Up	-	0	0	
8	D	Count Up	-	0	0	
9	D	Count Up	-	0	0	
10	D	Count Up	•	0	0	-
11	D	Count Up	-	0	0	
12	D	Count Up	•	0	0	
10	D	C 11	-	n	0	
						确定 取消 应用 (A)

- 启动 决定是否启动计数器。
- 2. 上数/下数:

决定是计数器是采上数还是下数。

3. 上限/下限:

计数器计数的上限/下限。范围为-32768~32767。

4. RX 触发来源点:

计数器计数来源的外部输入点 RX 编号。范为由 RX0~RX255。

6.10 Smart PLC 设定 - 万年历

RTU-EN01 提供了可独立运作的 Smart PLC 功能。万年历能以系统时间来进行触发。可在指定的时问触发。RTU-EN01 共提供了 16 组万年历触发。可指定触发时间、或是以每月、每日、每周的方式触发。请参考 RS0~RS159 寄存器相关设定。

■ 万年历

Modbus TCP 远程 I/O 通讯模块 RTU-EN01

	<i>J</i> ia 40	月期已	£	尼 友后目初 重置	目切里直町 间	単位		年	月	н	星期		町	分	-
0	D	Single	•		1	Minute	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
1	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
2	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
3	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
4	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
5	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
6	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
7	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
8	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	_
9	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
10	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
11	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	•	0	0	
12	n	Sinole	•	D.	1	Second	•	2007	1	1	Mon	7	Π	n	-
8 9 10 11		Single Single Single Single	• • • •		1 1 1 1	Second Second Second Second	• • • •	2007 2007 2007 2007 2007 2007	1 1 1 1	1 1 1 1	Mon. Mon. Mon. Mon.	•	0 0 0 0		

- 启动 决定是否启动万年历触发功能。
- 周期性: 决定只触发一次、或是每日触发、每周触发、每月触发的方式。
- 触发后自动重置: 当触发后,会持续输出一段时间后自动重置;到达自动重置指定时间后,R(Coil)会设为 OFF。
- 4. 自动重置时间、单位:

若选择自动重置,万年历继电器持续输出的时间。范围由1秒到24小时。

以秒為單位時,範圍為1秒~32767秒。

以分為單位時, 範圍為1分鐘~3600分鐘。

以小時為單位時,範圍為1小時~24小時。

- 年、月、日、时、分、秒、星期 万年历触发时间。若只触发一次,则需设定年、月、日、时、分、秒;若是每日触发,需设 定时、分、秒;若选择每周触发,需设定星期、时、分、秒;如果是每月触发,则需设定日、 时、分、秒。
- 6.11 模拟量输入/输出模块

RTU-EN01 提供模拟量输入/输出模块控制寄存器(CR)对应功能,内建读取对应表和写入对应表。使用者可以勾选所需读/写的 CR,搭配台达通讯模块 DVPEN01-SL 即可将 CR 直接对应到 DVP28SV 的 D 寄存器。透过 PLC 程序对 D 寄存器直接读取或是写入值,即可控制 RTU-EN01 上的模拟量输入/输出模块。

RTU-EN01 最大支持 64 笔读取对应和 64 笔的写入对应。

※此对应功能需搭配 DVPEN01-SL 韧体 V 2.0 以上使用。

■ 模拟量输入/输出模块

1	RTU-EI	NO1	榠	拟量输)	√输出構	快 1: DVP	04PT-S		_	 清除对应和	表
-	• 1: 1: 2:	DVPO4PT-S DVPO4TC-S		读	写	CR No.	读/写	暂存器名称	現在值	型态	
	3:	DVPO4PT-S	0		D	#00	R	机种型号 🔭	X	Hex	-
	04: Ch =-	DVP04TC-S	1	D	D	#01		None	X	Hex	-
	6 6:	DVPO6AD-S	2	D		#02	R/W	CH1平均次数	X	Hex	-
	1 7:	DVPO4DA-S	3	D	CX.	#03	R/W	CH2平均次数	X	Hex	-
	🖞 8:	DVPO4DA-S	4		CX .	#04	R/W	CH3平均次数	X	Hex	-
		20 123	5	n		#05	R/W	CH4平均次数	X	Hex	-
	对应:	表(读)	6	D	n	#06	R	CH1量测摄氏温度平均值	X	Hex	•
	Mod.	CR No. 🔺	7	D	D	#07	R	CH2量测摄氏温度平均值	X	Hex	•
1	1	#00	8		D	#08	R	CH3量测摄氏温度平均值	X	Hex	•
3	1	#08	9		D	#19	R	CH4母测摄氏温度平均值	X	Hey	-
4	1	#12	10	D	D	#10		None	x	Hey	-
6	1	#24 -	11	D	D	#11		None	Y	Uev	-
	对应	表 (写)	10			#10	P		Y	Uew	
		CP N.	12			#12	P		× ×	Hex	
1	moa. 1	#02	13			#1.4	D	○112 単例午氏温度干均值	N V	Hex	-
2	1	#03	14			#14	n		A V	Hex	-
3	1	#04	15			#15	R	UH4重测罕氏温度平均值	A 	Hex	-
5	i	#31	16			#10		None	A	Hex	-
6	2	#03 💌	17			#17		None	X	Hex	

1. 对应表:

开启软件后 DCISoft 会自动加载模拟量输入/输出模块控制寄存器信息(使用 Web 设定时需自行 加载模拟量输入/输出模块 EDS 档案),于模拟量输入/输出模块信息字段勾选欲读/写之 CR 以 建立读取和写入对应表。DVPEN01-SL 会将对应表中建立的 CR 对应至 DVP28SV 的 D 寄存器 中,使用者可直接存取 D 寄存器的值来操作 RTU-EN01 上的模拟量输入/输出模块。

2. 读:

勾选想要加入对应表(读)的 CR。套用之后,会将已勾选的 CR 加入对应表(读)中。

3. 写:

勾选想要加入对应表(写)的 CR。套用之后,会将已勾选的 CR 加入对应表(写)中。

4. 清除对应表

套用后清除所有的对应表数据。

5. CR No.:

RTU-EN01 所接的模拟量输入/输出模块的控制寄存器编号。

- 6. 读/写: 说明控制寄存器是否可供读取和写入信息。
- 7. 缓存器名称:

模拟量输入/输出模块的控制寄存器的名称。

8. 现在值:

模拟量输入/输出模块的控制寄存器的现在值。

9. 型态:

控制寄存器的现在值的显示型态,可显示为 16 进位整数、有号 10 进位整数、和二进制整数。

6.12 I/O 监视功能设定表

RTU-EN01 提供监视内部寄存器在线监控的功能,以下拉式选单设定监视 RX、RY、T、C、R、RCR 和 BR 等位和寄存器的位状态和寄存器现在值,并可依需求选择监视十进制或十六进制寄存器现在值。

■ I/O 监视功能设定表

第二日 第二日 以注::::::::::::::::::::::::::::::::::::	预览						
NOR NOR NOR NOR RCR 0 0 0 0 0 RCR 0 0 0 0 0 0 RCR 0 0 0 0 0 0 0 RCR 0<		基本配置	时间配置 IP	过滤 Smart PLC	: 模拟量输入/输	出模块 I/O 监	(视 Gateway 安全配置
取用 取り 取り 取り 取り 取り 取り 回して		希望	伯旦	后使太	理方店	刊太	
No. 0 0 0 0 0 NY 0		RCD -	9 4 5	14.78	- 34 11 III	Dea a	
КУ К	1 2	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				Dec •	
Image: Type Type Type Image:	3	RX	•				
Image: Sector of the	4	RY	-				
東京 中 +	5	c	-				
下の 市 市 3 ·	6	R	-			-	
	7	BR	-			•	
a · · · · a · · · · · 2 · · · · · · 3 · · · · · · · 3 · <td< td=""><td>8</td><td>*</td><td>-</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td></td<>	8	*	-			•	
0 ・ ・ ・ 1 ・ ・ ・ 3 ・ ・ ・ 3 ・ ・ ・ 3 ・ ・ ・ 3 ・ ・ ・ 5 ・ ・ ・ 6 ・ ・ ・ 6 ・ ・ ・ 6 ・ ・ ・ 7 7 ME ME 7 8 * ・ 6 ・ ・ ・ 7 * * * 8 * * * 1 ・ ・ * 2 ・ ・ * 3 ・ * * 1 ・ * * 2 ・ * * 3 * * * 3 * * * 2 * * * 3	9	•	•			•	
1 ・ ・ ・ 2 ・ ・ ・ 3 ・ ・ ・ 4 ・ ・ ・ 5 ・ ・ ・ 6 ・ ・ ・ 7 第 ・ ・ 6 ・ ・ ・ 7 第 ・ ・ 6 ・ ・ ・ 7 第 ・ ・ 6 ・ ・ ・ 7 1 ・ ・ 8 * ・ ・ 8 ・ ・ ・ 1 ・ ・ ・ 2 ・ ・ ・ 3 ・ ・ ・ ・ 1 ・ ・ ・ ・ 2 ・ ・ ・ ・ 3 ・ ・ ・ ・ 3 ・ ・ ・ ・ 3 <	10	-	•			•	·
2 ・ ・ ・ 3 ・ ・ ・ 5 ・ ・ ・ 5 ・ ・ ・ 6 ・ ・ ・ TA KIU-ENDI % 基本配置 町间配置 IP 过滤 Snart PLC 項扱量輸入/輸出現決 I/O 监视 Gateway 安全配置 % ※ ・ <t< td=""><td>11</td><td>•</td><td>-</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td></t<>	11	•	-			•	
3 ・ ・ 4 ・ ・ 5 ・ ・ 6 ・ ・ 5 ・ ・ 6 ・ ・ 7 FXE出現 第定 取消 施定 取消 第 ・ 7 KTU-ENOI % ※ % 第 () ※	12	-	•			•	
4 ・	13	•	•			•	-
5 ・<	14	-	•			•	
	15	-	•				-
田協 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	16	-	•			-	
撤定 取消 应用 (x) TA RTU-ENOI X RTO-ENOI X E 本和記書 时间配置 IP 过途 Smart PLC 模拟量输入/输出模块 I/O 监视 Gateway 安全配置 X						开始监视	n
確定 取消 应用 (A) TA KTU-ER01 第二 FCR Pide FCR FCR<							
順定 取用 TA KTU-ENOI 第 下口: 第 下面: 第<							
TA RTU-EN01 览 基本配置 时间配置 IF 过滤 Smart PIC 模拟量输入/输出模块 I/O Example Gateway 安全配置 **2 * • <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>							
装置 编写 位状态 現在值 整态 RCR 0 · Dec · 2 · · Dec · 3 · · · · 5 · · · · 6 · · · · 7 · · · · 8 · · · · 9 · · · · 1 · · · · 3 · · · · 6 · · · ·	坝 宽	보 ~ 여러 주				uarta rio Ili	
RCR 0 · Dec · 2 · · Dec · 3 · · · 5 · · · 6 · · · 7 · · 8 · · 9 · · 1 · · 2 · · 3 · · 6 · ·		埜中北旦	时间配置 IP	过滤 Smart PLC	: 模拟量输入/输	出模块 I/O 监	视 Gateway 安全配置
2 · · · a · · b · · c · · c · · c · · c · · c · · c · · c · · c · · c · · c · · c · · c · · c · · c · · c · · c · · mc · ·		→ 本前1直 装置	时间配置 IP 编号	过滤 Smart PLC 位状态	:│模拟量输入/输 現在值	出模块 I/0 监 型态	〔视 Gateway 安全配置
3 · · 5 · · 5 · · 6 · · 7 · · 8 · · 9 · · 1 · · 2 · · 3 · · 6 · ·	1	¥££ RCR ▼	时间配置 IP 编号 0 ▼	过滤 Smart PLC 位状态	: 模拟量输入/输 現在值	出模块 I/0 监 型态 Dec ▼	视 Gateway 安全配置
・ ・ ・ 5 ・ ・ 5 ・ ・ 6 ・ ・	1 2 3	表 表 置 RCR ▼ ▼	时间配置 IP 编号 0 •	过滤 Smart PLC 位状态	: 模拟量输入/输 現在值	出模块 I/0 监 型态 Dec ▼ Hex	認 Gateway 安全配置 ▲
3 · · 3 · · 3 · · 0 · · 1 · · 2 · · 3 · · 4 · · 5 · · 6 · ·	1 2 3 4	× 本 和 L 且 装置 RCR ▼ ▼	时间配置 IP 编号 0 • • •	过滤 Smart PLC 位状态	: 模拟量输入/输 現在值	出模块 I/O 船 型态 Dec マ Hex	記 Gateway 安全配置
I · · I · I </td <td>1 2 3 4</td> <td>× 4+10.11 装置 RCR ▼ ▼ ▼ ▼ ▼</td> <td>时间配置 IP 编号 0 • • • • •</td> <td>过滤 Smart PLC 位状态</td> <td>: 模拟量输入/输 現在值</td> <td>出模块 I/O 监 型态 Dec ・ Dec Hex</td> <td>视 Gateway 安全配置 ▲</td>	1 2 3 4	× 4+10.11 装置 RCR ▼ ▼ ▼ ▼ ▼	时间配置 IP 编号 0 • • • • •	过滤 Smart PLC 位状态	: 模拟量输入/输 現在值	出模块 I/O 监 型态 Dec ・ Dec Hex	视 Gateway 安全配置 ▲
a · · a · · a · · a · · a · · a · · a · · a · · a · · a · · a · · b · · c · · b · · f · · f · ·	1 2 3 4 5 6		时间配置 IP	过滤 Smart PLC 位状态	: 模拟量输入/输 現在值	出模块 I/0 始 型态 Dec ・ Dec Hex	视 Gateway 安全配置
3 • • 0 • • 1 • • 2 • • 3 • • 4 • • 5 • • 6 • •	1 2 3 4 5 6 7		时间配置 IP 编号	过渡 Smart PLC 位状态	: 模拟量输入/输 現在值	出模块 I/O 始 型态 Dec ・ Hex ・ ・	砚 Gateway 安全配置
0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 2 3 4 5 6 7 8		时间配置 IP 編号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	过滤 Smart PLC 位状态	模拟量输入/输 現在值	出模块 I/0 始 型な Dec - Hex ・ ・ ・	砚 Gateway 安全配置
1 ・ ・ 2 ・ ・ 3 ・ ・ 4 ・ ・ 5 ・ ・ 6 ・ ・ 开始监视 确定 取消 反用 (A)	1 2 3 4 5 6 7 8 9		时间配置 IP 編号 	过滤 Smart PLC 位状态	: 模拟量输入/输 現在值	出模块 I/0 始 型な Dec - Hex - ・ ・ ・ ・ ・	视 Gateway 安全配置
2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		时间配置 IP 編号 0 * ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	过滤 Smart PLC 位状态	: 模拟量输入/输 現在值	出模块 I/0 始 型な Dec - Hex - - - - - - - - - - - - - -	视 Gateway 安全配置
3 4 × 5 × × 6 × ×	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11		时间配置 IP 编号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	过滤 Smart PLC 位状态	: 模拟量输入/输 現在值	出模块 I/0 始 型な Dec - Hex - - - - - - - - - - - - - -	视 Gateway 安全配置
4 5 ↓ 6 ↓ ↓	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11		时间配置 IP 编号 	过滤 Smart PLC 位状态	: 模拟量输入/输 現在值	出模块 I/0 船 型名 Dec - Hex - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	视 Gateway 安全配置
5 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	¥#µ∪ RCR ▼ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	时间配置 IP 编号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	过渡 Smart PLC 位状态	: 模拟量输入/输 現在值	出模块 I/0 船 型名 Dec - Hex ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	砚 Gateway 安全配置
 ▶ ▼ ▼ ● ▼ /ul>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	¥# RCR ▼ ~ ~	时间配置 IP 編号	过渡 Smart PLC 位状态	: 模拟量输入/输 現在值	出模块 I/0 始 型な Dec ・ Dec Hex ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	砚 Gateway 安全配置
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	¥2 RCR ▼ ~ ~	时间配置 IP 編号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	过渡 Smart PLC 位状态	: 模拟量输入/输 現在值	出模块 I/O 船 型な Dec Hex ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	100 Gateway 安全配置
 确定 取消 应用 (A)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	¥2 RCR ▼ ~ ~	时间配置 IP 編号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	过渡 Smart PLC 位状态	: 模拟量输入/输 現在值	出模块 I/O 船 型会 Dec Hex ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	印 Gateway 安全配置
确定 取消 应用 (A)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	¥2 RCR ▼ ▼ <	时间配置 IP 編号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	过渡 Smart PLC 位状态	2 模拟量输入/输 現在值	出模块 1/0 船 型态 Dec Pec Hex マ	CON Gateway 安全配置
确定 取消 应用 (A)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	¥2 RCR • • <	时间配置 IP 編号	过渡 Snart PLC 位状态	模拟量输入/输 現在值	出模块 1/0 船 型名 Dec - Hex ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	tôn Gateway 安全配置
确定 取消 应用 (A)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	¥2 RCR • • •	时间配置 IP 編号 0 、 マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ	过滤 Smart PLC 位状态	模拟量输入/输 現在值	出模块 1/0 船 型名 Dec - Hex ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	fôn Gateway 安全配置
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	¥2 RCR • • •	时间配置 IP 第号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	过滤 Smart PLC 位状态	模拟量输入/输 現在值	出模块 1/0 船 型な Dec - Dec Hex - - - - - - - - - - - - -	fôn Gateway 安全配置

1. 装置:

选择 RTU-EN01 内部寄存器装置:

位 : RX、RY、T、C、R。

寄存器:T、C、R、RCR和BR。

2. 编号:

依各位和寄存器选择欲监视的内部地址编号。 RX0~RX255 共 256 个位。 RY0~RY255 共 256 个位。 T0~T15 共 16 个位和 16 寄存器。 C0~C15 共 16 个位和 16 寄存器。 R0~R15 共 16 个位和 16 寄存器。 RCR0~RCR399 共 400 个寄存器。 BR0~BR63 共 64 个寄存器。

3. 型态:

选择监视寄存器型态,十进制与十六进制。

※ 设定装置编号和型态后请按套用以储存设定值, 套用后将直接启动监控。

- 开始/停止监控
 启动/停止套用后所储存之装置编号监视,未套用储存之设定值将予以删除。
- 6.13 Gateway 功能设定表

RTU-EN01 提供 Modbus TCP 对 Modbus 网关功能。可经由网络读取 RS-485 指定地址的数据,并提供 在线监视及最大 100 笔位(bit)与字组(word)快取,可将数据暂存于 RTU-EN01 中,加速读取响应时间。

■ Gateway 功能设定表

序列设定 Bit Device Word Device 通讯参数 COM2 模式 (RS-485) Modl 波特率 9600 同位元 Even 数据位 7 停止位 1 站号 1	us ASCII Master V	
通讯参数 COM2 模式 (RS-485) Mod1 波特率 960 同位元 Even 数据位 7 停止位 1 站号 1	us ASCII Master V V V V	
COM2 模式 (RS-485) Mod) 波特率 9600 同位元 Even 数据位 7 停止位 1 站号 1	us ASCII Master 💌	
波特率 9600 同位元 Ever 数据位 7 停止位 1 站号 1	× × ×	
同位元 Ever 数据位 7 停止位 1 站号 1	x x x	
数据位 7 停止位 1 站号 1	V V	
停止位 1 站号 1	▼ 4	
站号 1	·	

- 1. 序列设定:
 - COM2 模式:

可选择 Modbus ASCII Master、Modbus RTU Master、Virtual COM 等模式。

● 鲍率:

通讯的鲍率设定。

- 同位检查
- 数据长度
- 停止位
- 站号:

Modbus 站号。

	设备站号	■ODBUS (Hex)	LODBUS (Dec)	教量	-		设备站号	HODBUS (Hex)	LODBUS (Dec)	位状态	1	
1						1						
2						2						
3						3						
4						4						
5						5						
6						6						
7						7						
8						8						
9						9						
10						10						
11						11						
12						12						
13					-	13					<u> </u>	
										开始些补	at 1	

2. 位装置:

提供设定序列从站 Bit 型态的装置地址,可读取指定从站相对地址的内容值。

● 装置站号 (最大 16 从站)

输入欲监视之从站站号。

MODBUS(Hex)

输入欲监视从站 4 位数十六进制 Modbus 地址。

MODBUS(Dec)

输入欲监视从站 6 位数十进制 Modbus 地址。

● 数量

输入欲监视从站连续笔数(最大100)。

	(Hex)	(Dec)				(Hex)	(Dec)		
1				1				Hex	•
2				2				Hex	•
3				3	0			Hex	•
4				4				Hex	•
0				0	a			Hex	-
7				7				Hex	-
8				8	8 6			Hey	
9				9				Hex	+
10				10	8 - C			Hex	•
11				11				Hex	•
12				12				Hex	•
13			-	13				Hex	-

3. 监视字组 (Word):

提供设定序列从站 Word 型态的装置地址,可读取指定从站相对地址的内容值。

● 装置站号

输入欲监视之从站站号(最大16从站)。

MODBUS(Hex)

输入欲监视从站 4 位数十六进制 Modbus 地址。

MODBUS(Dec)

输入欲监视从站 6 位数十进制 Modbus 地址。

数量

输入欲监视从站连续笔数(最大100)。

※ 设定从站监视信息后请按" 套用"以储存设定值,套用后将直接启动监控,输入不 完全之装置信息将被删除。

● 型态

选择监视缓存器型态,有十进制、十六进制和二进制可供选择。

● 开始/停止监控

启动/停止套用后所储存之从站监视,未套用储存之设定值将予以删除。

注意事项:

预设为常态启动快取模式,监视的位及字组个数最多可设定 16 组从站数据。在快取模式下, 使用者欲读取的数据皆直接从 RTU-EN01 暂存区回传。

Modbus TCP 远程 I/O 通讯模块 RTU-EN01



6.14 虚拟串行端口

虚拟串行端口(Virtual COM) 主要功能为将传送至串行端口(RS-232)的数据转换到网络(Ethernet)。

■ COM 2 模式(RS-485)选择 Virtual COM

DELTA RTU-ENO1		×
预览 基本配置 时间配置]]	P 过滤 Smart PLC 模拟量输入/输出模块 I/O 监视 Gateway 安全配置	
序列设定 Bit Device Word	Device	
_通讯参数		
COM2 模式 (RS-485)	Virtual COM	
波特率	9600 💌	
同位元	Even 💌	
数据位	7 •	
停止位		
站号		
	确定 取消 应用 &	

- 听取端口号码预设为 20001。
- 打开虚拟串行端口设定页面

🚊 Delta DCISoft	
文件(2) 查看(2) 工具(2) 帮助(2)	
□▲ □● ● Ethernet	

VirtualCOM - Co	afiguration			
COM Port	Create			
	Parameter COM Port COM2 IP Address Listen Port	_ ← 选 +	择欲虚拟之COM 搜寻网路上装置或	1 Port 范直接输入IP位址
	Module Name OK	Cancel		

■ 按下搜寻键将出现网络上所有可连接装置

	ave a stand at dated	II FIGULESS	Fon	IVI
RTU-EN01	RTU-EN01	192.168.1.161	20001	00

■ 选择后按下 OK 将自动汇入装置相关信息。按 OK 即设定完成

Parameter			
COM Port	COM2	•	
IP Address	192 . 168 . 1 .	161	
Listen Port	20001		VirtualCOL
Module Name	RTU-EN01		Create suc

■ 设定成功后,于装置管理员可以看到所设定的虚拟串行端口



6.15 安全设定

使用者在设计好 RTU-EN01 的功能及网络环境,为防被不当更改设定值,此时可设定密码,将 RTU-EN01 的设定上锁。

■ 密码设定

DELTA RTU-ENOI				×
预览 基本配置 田	j间配置│IP 过滤│Smart PLC│模拟量输入/输出模块│I/O 监视│	Gateway 安全配置		1
_登录				
密码	确认			
- 密码配置				
匚 修改				
密码				
密码确认				
		确定	取消	应用 (A)

1. 登入

可登入查看与修改参数。

2. 密码设定:

勾选密码锁定以设定密码。

3. 密码:

设定个人密码,密码最大的长度为4个字符,输入空白代表清除密码。

4. 密码确认:

再重填一次新密码。

注意事项:

密码锁定之后,所有的页面必需先解开密码才能做设定,但如果是由RS-232通讯口对 RTU-EN01做设定,在回归出厂设定值选项中,无论是否密码锁定,都可以回归出厂设定 值,例如网络模块已上锁而密码遗忘,需从RS-232通讯口,将RTU-EN01重新回归出厂 设定值,相对的所有设定值将会回到出厂设定值。

6.16 回归出厂设定值

对 RTU-EN01 的设定,在多次的设定更改后,欲清除之前的所有设定回到出厂设定值,可在回归出厂设定值的页面,勾选回归出厂设定值的选项。

■ 回归出厂设定值设定

DELTA RTU-ENOI		×
 預览 基本配置 登录 密码 密码配置 厂 修改 密码 密码确认 回归出厂配置 □ 回归出厂配置 □ 回归出厂配置 	时间配置 IF 过滤 Smart FLD 模拟量输入/输出模块 I/0 监视 Gateway 安全配置 商人 商人 原TU-EN01 夏 回归出厂配置值 夏 回归出厂配置值	
		Ħ (<u>A</u>)

回归出厂设定值:

勾选"回归出厂设定值"的选项,并且按"是(Y)"钮,RTU-EN01的所有选项,将回到出厂设定值。

注意事项:

由 RS-232 通讯口对 RTU-EN01 做回归出厂设定值,无论是否密码锁定,都可以执行。执行回归出厂设定值需花费时间约 10 秒,此期间请不要关闭电源。另外也可以持续按下 Reset 按钮 2 秒来回归出厂设定值。

6.17 Web 功能

RTU-EN01 具 Web 功能供使用者透过网络浏览器连结(如 IE 浏览器),使用者可藉由此功能设定与监视 RTU-EN01 信息。

- 1. 连接示意图与通讯设定方式,请参考 6.1 节。
- 开启 IE 浏览器,于网址列输入 RTU-EN01 设定之 IP 地址 "192.168.1.5" (默认值),亦可直接 由 DCISoft 预览页面复制 RTU-EN01 IP 至 IE 网址列。输入完按 "Enter"键后网页自动开启。

文件(12) 编辑(12) 查看(12) 收藏(14) 工具(12) 帮助(14)	- 1
🕝 后退 🔹 📀 - 💌 🛃 🏠 🔎 搜索 🌟 收藏夹 🧐 🔗 - 😓 🖂 🦓	
地址 (1) http://192.168.1.5	链接 »
 无法显示网页 您应在查找的页当前不可用。网站可能遇到支持问题,或者您需要 调整 您的浏览器设置。 建在运送。 確認试U下操作: 	
 高完毕 受 Internet 	

模块	RTU-ENO1	
IP 地址	192.168.1.89	
MAC that		
初体版本	0.40 剪切①	
COLLEGE C		
右侧模块资讯		
Ͳ / Ͳ 占数	加殊 (U) 104 / 120	
超) bo 点数 植拟骨输入/输出植体数量	全选(A)	
第1 全積損易給》/給中積地	² 加速0.4FT-S 从右向左的阅读顺序 ®)	
第1日候版重制/分割田候校	型がいない。 显示 Unicode 控制字符 (S)	
第2日與成里和八個田侯侯	priotic i 插入 Unicode 控制子符 (L) ▶	
第3日保設単制八/制山保炭		
第4日保助車制八/制田保炭		
第5台模拟重输入/输出模块	DVPO6XA-S (H OOCC)	
第6台模拟重输入/输出模块	DVP06AD-S (H 00C8)	
第7台模拟量输入/输出模块	DVP04DA-S 0f 0089)	
第8台模拟量输入/输出模块	DVP04DA-S (H'0089)	

a http	p://192.168.	1.5/								🗸 🏹 转到	
	AN										
ſ	Overview	Basic	RTU Clock	IP Filter	Smart PLC	Analog Input/Output Modu	le I/O Monitor	Gateway	Security		
ſ	Device Ov	erview									
	Module	э		RTU-EN01							
	IP Add	ress		192.168.1.5	5						
	MAC A	ddress		00:18:23:10	0:06:44						
	Firmwa	are Versio	on	0.40							
	-Right-side	e Module I	nformation								
	DI/DO	Point			0/0						
	Numbe	r of Analo	og Input/Outp	ut Module	3						
	1st Ana	alog Input	/Output Modu	ile	DVP04A	D-S (H'0088)					
	2nd An	alog Input	t/Output Mod	ule	DVP06A	D-S (H'00C8)					
	3rd Ana	alog Input	/Output Mod	lle	DVP02E)A-S (H'0049)					
	4th Ana	alog Input	/Output Modu	ile	N/A						
	5th Ana	alog Input	/Output Modu	ile	N/A						
	6th Ana	alog Input	/Output Modu	ile	N/A						
	7th Ana	alog Input	/Output Modu	ile	N/A						
	8th Ana	alog Input	/Output Modu	ile	N/A						

- 3. 欲使用网页模拟量输入输出模块页面,请先至台达网页下载 "DeltaR-Side-S_ENU.eds" 后汇入, 其余相关操作与 DCISoft 同,请参阅软件设定页面。
 - 注: 支持 Java Runtime Environment(JRE) v1.4.2_xx 以上的版本。
- 4. 网页疑难排除
 - 无法联机:
 - 1. 请检查 Java 是否正确安装,可联机至 Java 网页确认。
 - 2. 请检查 Proxy 相关设定,若所在环境有 Proxy 设定请关闭 Proxy 或设定例外。
 - 关闭 Proxy:
 - 1. 于 IE 浏览器"工具"项目选择"因特网选项"。

	和新闻(2)		- 2 = 2				
第二日 日本	面山阻止柱庁 ビノ 加載項 (A)						
D @ http://192.168.1.5/ 同步	(<u>s</u>)	-					▶ 🔁 转到 🖽
Winde	ows Update (U)	_					
Winde	ows Messenger	_					
Overview Basic R Inter	met 选項(0)	ITT PLC	Analog Input/Output Module	I/O Monitor	Gateway	Security	
Device Overview							
Module	RTU-EN01						
IP Address	192.168.1.5						
MAC Address	00:18:23:10:0	3:44					
Eirmuiaro Vorcion	0.40						
Filliwale version	0.40						
Right-side Module Information							
DI / DO Point		0/0					
Number of Analog Input/Out	put Module	3					
1st Analog Input/Output Mod	lule	DVP04A	D-S (H'0088)				
2nd Analog Input/Output Mo	tule	DVP06A	D-S (H'00C8)				
3rd finalog Input Output Mor	lulo	DVP02E	A R (H'0040)				
	ule Ma	DVF02L	M-0 (H 0040)				
4th Analog Input/Output Mod	lule	N/A					
5th Analog Input/Output Mod	lule	N/A					
6th Analog Input/Output Mod	lule	N/A					
7th Analog Input/Output Mod	lule	N/A					
	lulo	NIA					

2. 进入后点选"联机",选择"局域网络设定"。

Internet 选项	?
常规 安全 隐私 内容 连接 程序	高级
要设置一个 Internet 连接,单击"设 置"。	建立连接 (1)
- 拔号和虚拟专用网络设置 (2)	添加 @)
	册I除 (B)
	设置(S)
 从不进行拨号连接(C) 不论网络连接是否存在都进行拨号(C) 始终拨默认连接(D) 当前默认连接:无 	设置默认值 (2)
局域网 (LAN)设置	
LAN 设置不应用到拨号连接。对于拨号设置,单击上面的"设置"按钮。	局域网设置 (L)
 确定 】 [取消 应用(A)

3. 进入后取消勾选 "Proxy 服务器"后按确定离开。

局填两 (LAN) 设置 🛛 🕐 🔀
自动配置 自动配置会覆盖手动设置。要确保使用手动设置,请禁用自动配置。 ☑ 自动检测设置 (<u>A</u>) ☑ 使用自动配置脚本 (<u>S</u>)
地址 (E)代理服务器
 □ 为 LAN 使用代理服务器 (2) (这些设置不会应用于拨号或 VPN 连接)。 地址 (2): XXX.XXX 端口 (2): 0000 高级 (2)
□ 对于本地地址不使用代理服务器 ®) 确定 取消
局域网 (LAR) 设置
月续两 (LAR)设置 自动配置 自动配置会覆盖手动设置。要确保使用手动设置,请禁用自动配置。 置。
与续网(LAR)设置 自动配置 自动配置会覆盖手动设置。要确保使用手动设置,诸禁用自动配 置。 ✓ 自动检测设置(A) ●使用自动配置脚本(S) 地址(G)
月其阿 (LAR) 设置 自动配置 自动配置会覆盖手动设置。要确保使用手动设置,请禁用自动配置。 ● 自动检测设置 (A) ● 使用自动配置脚本 (S) 地址 (B) 〇 LAN 使用代理服务器 (Q) (这些设置不会应用于拨号或)
月域网(LAR)设置 自动配置 自动配置会覆盖手动设置。要确保使用手动设置,请禁用自动配置。 ● 自动检测设置(A) ●使用自动配置脚本(S) 地址(B) パ理服务器 「为 LAN 使用代理服务器(Q) (这些设置不会应用于拨号或) 地址(2): XXX.XXX 端口(C): 同方本地地址不使用代理服务器(Q)

- 设定例外:
 - 1. 于局域网络设定页面点选进阶。

与域网(LAN)谈	置			? 🛽
自动配置 自动配置会覆 置。	盖手动设置。要	确保使用手	动设置,	诸禁用自动配
🗹 自动检测设	置(A)			
□ 使用自动酸	置脚本 (S)			
地址(图)				
代理服务器				
☑为 LAN 使/ VPN 连接)	用代理服务器 Œ	(这些设置	和会应用	用于拨号或
地址(医):	XXX. XXX	端口(T):	0000	高级(C)
] 对于本	地地址不使用代3	 里服务器(B)	
		i	确定	取消

2. 于例外输入 RTU-EN01 IP 地址 "192.168.1.89"

代理服务	- 器设置		? 🛛
服务器	类型	代理服务器地址	端口
	HTTP (H) :	XXX. XXX	
	Secure(S):	XXX. XXX	
	FTP (<u>F</u>) :	XXX. XXX	
	Gopher (G) :	XXX. XXX	
	Socks (C) :		
	☑ 对所有协	议均使用相同的代理服务器	ŧw
例外	对于以下列于 192.168.1. 使用分号(;)	开头的地址不使用代理服务 33 将不同项目隔开。	器 (N) :
		确定	取消

- 3. 按确定后离开。
- 网页不正常动作:

请清除暂时数据夹。

1. 于 IE Browser"工具"项目选择"因特网选项"。

文件 (E) 编辑	最(E) 査看(V	() 收藏(A)	工具() 帮助(H) 和新闻(M)		2					A
🕞 后退 🔹		2 🏠	弹出	窗口阻止程序(2)	• P 🔗	l• 🖕 🖂 🦓					
地址 @) 🍯 ht	.tp://192.168	1.5/	管理	加载项 (A)						🖌 🄁 转到	别 链接 »
	A		Wind	lows Update (U)							~
		ELIA	Wind	lows Messenger							
	Overview	Basic	R Inte	rnet 选項(0)	irt PLC	Analog Input/Output Mod	le I/O Monitor	Gateway	Security		
	Device O	verview			_						
	Modul	e		RTU-EN01							
	IP Add	iress		192.168.1.5							
	MAC A	ddress		00:18:23:10:0	5:44						
	Firmw	are Versior	I.	0.40							
	Right-side	e Module In	ormation								
	DI/DO	Point			0/0						
	Numbe	er of Analog	Input/Out	put Module	3						
	1st An	alog Input/C	utput Mo	dule	DVP04A	AD-S (H'0088)					
	2nd Ar	alog Input/	Dutput Ma	dule	DVP064	AD-S (H'00C8)					
	3rd An	alog Input/C	utput Mo	dule	DVP020	DA-S (H'0049)					
	4th An	alog Input/C	utput Mo	dule	N/A						
	5th An	alog Input/C	utput Mo	dule	N/A						
	6th An	alog Input/C	utput Mo	dule	N/A						
	7th An	alog Input/C	utput Mo	dule	N/A						
	8th An	alog input/C	utput Mo	dule	N/A						

2. 于"一般"页面 Temporary Internet files 中选择"删除档案"。

Internet	选项						? 🔀
常规	安全	隐私	内容	连接	程序	高级	
±π-	可以更 地址(〔1	200主页。 <u>B</u>): ht 使用当前]	tp://www 页(<u>C</u>)	. delta. c 使用默认	om 页 (12)	使用空白	与页 @)
	vet 临时 所查看 提高以 删除,	文件 前 Inte 人后浏览的 Cookies(rnet 页7 刘速度。 I)	字储在特5 删除文件	宦的文件; 亚)	夹中,这有 记者(¥可以 5)
- 历史记 - - - - - - - - - - - - -	录 "His 速访问 页保存在	tory"文 】最近查看 历史记录	件夹中包 計过的页。 中的天数	含有已访 (低): 1(问页的键) 🔹 👔	接,可使 春除历史i	明户快 记录 (<u>t</u>)
颜色	@)	字体	5 (M)	语言	Ū	辅助功	能促))
				确定		取消	应用(A)

3. 勾选"删除所有离线内容"后按"确定"开始删除。

二〇〇〇	t件 🛛 🔀
	是否删除 Internet 临时文件夹中的所有内容?
-	您也可以删除本地存储的所有脱机内容。
	☑ 删除所有脱机内容 @)
	确定 取消

- 4. 按确定离开"一般"设定页面。
- 7 应用范例 DCISoft
- 7.1 Smart PLC IF-THEN

功能叙述	使用 DCISoft 设定 Smart PLC 中的 IF-THEN 功能
设定步骤	(1) 设定当 RX0 和 RX1 为 ON 时,设定 RY0 为输出
	(2) 设定当 RX2 由 OFF → ON 时, RY1 转向

1. 连接示意图如下所示,通讯设定方式请参考 6.1 节。

Modbus TCP 远程 I/O 通讯模块 RTU-EN01



- 2. 开启 RTU-EN01 的设定画面, 切换到 SMART PLC 页面。
- 3. 在 IF 设定字段选取"RX 0 On", "RX 1 On", 并在条件间运算方式选择"AND"。 在 THEN 设定字段 选取"RY 0 Set", 然后按下"新增"按纽将指令新增到列表中。

delta rtu-enoi
預览 基本配置 时间配置 IP 过滤 Smart FLC 模拟量输入/输出模块 I/0 监视 Gateway 安全配置 IF-THEN 计时器 计数器 万年历
▼ 启动 IF RX ▼ 0 ▼ On ▼ RX ▼ 1 ▼ On ▼ ▼
- 10日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

4. 在 IF 设定字段选取"RX 2 Rising"。在 THEN 设定字段选取"RY 1 Toggle", 然后按下"新增"按纽将 指令新增到列表中。完成后按下"应用(A)",将数据存回 RTU-EN01。

DELTA RTU-ENOI	×
预览 基本配置 时间配置 IP 过滤 Smart PLC 模拟量输入/输出模块 I/O 监视 Gateway 安全配置	
IF-THEN 计时器 计数器 万年历	
☞ 启动	
□ IF ───────────────────────────────────	
条件之间运算 OR 」 新增 修改 清除 删除	
编号 启动 IF THEN 上移	
0 v (RX0 = On) AND Set RY0:	
I V (RAZ = RISING) loggle RII;	
	-
<u>」明定</u> 收闭仪用 (4)	

7.2 Smart PLC - 定时器

功能叙述	经由 DCISoft 来设定 Smart PLC 来达到, RY0 On 1 秒后, RY0 Off 500 毫秒, 且反复执行。
设定步骤	(1) 设定定时器, T0 为 1s, T1 为 500ms
	(2) 设定 IF-THEN 当计时到达后,由 RY0 输出 On 或 Off

- 1. 开启 RTU-EN01 的设定画面,切换到 Smart PLC 页面。打开计数器设定页面。
- 2. 启动 T0 和 T1,并设定 T0 为 1 秒, T1 为 500 ms。按下套用将值写入 RTU-EN01 中

DEL.	TA	RTU-ENO	11													\times
预	Urr Th	基本配置	日间配置	IP 过滤 Smart	PLC 模拟量	:输入/输出	夏块	11/0	监视 Gat	teway	安全配	晋				
	-				1			1			1					
	F-T	hen ith	器 计数器	万年历												
		自动	舌复为行	STOP -> RIT	把时	计数单	e.									
		ла - 4 0	±2.011	时重置	Me n 1	ижт	GT.	-								
	0	2	D	D	1	1s	•									
	1	2	D	D	5	100ms	-									
	2	D	D	D	1	10ms	•									
	3	D	ם	D	1	10ms	-									
	4	D	D	D	1	10ms	-									
	5	D	D	D	1	10ms	-									
	6	D	D	D	1	10ms	•									
	7	D	D	D	1	10ms	-									
	8	D	D	D	1	10ms	-									
	9	D	D	D	1	10ms	-									
	10	D	D	D	1	10ms	-									
	11	D	D	D	1	10ms	-									
	12	D	D	D	1	10ms	-									
	13	5	D	D	1	10	20	<u> </u>								
_																
	_						_			-	-	-	The balk	1	÷ • • • • •	
											- 第2		取消		应用 (A)	

Modbus TCP 远程 I/O 通讯模块 RTU-EN01

- 3. 切换到 IF-THEN 页面,勾选"启动",并在 IF 设定字段选取"T 0 Rising"。在 THEN 设定字段选取"RY 0 Reset", "T 1 Reset",然后按下"新增"按纽将指令新增到列表中。
- 在 IF 设定字段选取"T 1 Rising"。在 THEN 设定字段选取"RY 0 Set", "T 0 Reset", 然后按下"新增" 按纽将指令新增到列表中。
- 5. 在 IF 设定字段选取"T 0 On"、"T 1 On"和"AND"。在 THEN 设定字段选取"T 0 Reset", 然后按下"新 增"按纽将指令新增到列表中。完成后按下"确定",将数据存回 RTU-EN01。

		X
IF-THEN 计时器 计数器 万年历 マ 店边 IIIIIN IIIIO Reset マ マ マ マ マ マ マ 条件之间运算 AND 新増 修改 清除 删除 編号 启动 IF THEN 上移 0 v (T0 = Rising) Set RY0; Reset . 下形 2 v (T0 = Roising) Set RY0; Reset . 下形 1 v<(T0 = On) AND (T1 Reset T0; 下形 1 ・ ・ 下形 日	页版 基本配置 时间配置 IP 过滤 Smart FLC 模拟量输入/输出模块 I/O 监视 Gate	way 安全配置
▼ 启动 IHEN I → 0 → 0 ∩ → I → 0 → Reset → ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ● ▼ (T0 = Rising) Set RY0; Reset . 1 ▼ ▼ (T0 = Rising) Set RY0; Reset . 下移	IF-THEN 计时器 计数器 万年历	1
I I		
I I I I I マ マ マ I I 日本 F I I I 日本 I I I I 日本 I I I I 日本 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I III I III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
承件之间运算 AND 新增 修改 清除 删除 编号 启动 IF THEN 上移 0 v (T0 = Rising) Set RYO; 下疹 1 v (T0 = Rising) Set RYO; Reset . 下疹 2 v (T0 = On) AND (T1 Reset T0; 下疹 4 		
条件之间运算 AND ▼ 新增 修改 清除 删除 3編号 启动 IF THEN 上移 0 v (T0 = Rising) Set RYO; Field 1 v (T0 = Rising) Set RYO; Reset . 2 v (T0 = On) AND (T1 Reset T0;		
编号 启动 IF THEN 上移 0 v (T0 = Rising) Set RYO; Reset . 1 v (T0 = On) AND (T1 Reset T0; 下形 1 · · · · • · · · · · • · · · · · • · · · · · • · · · · · • · · · · ·	条件之间运算 AND ▼ 新增 修改 清除 删除	
0 v (T0 = Rising) Set RY0; 1 v (T0 = Rising) Set RY0; Reset . 2 v (T0 = On) AND (T1 Reset T0; 1		
1 V (10 = AlSing) Set Al0, Reset . 2 V (T0 = 0n) AND (T1 Reset T0; 1 .	编号 启动 IF 上移	
	编号 启动 IF THEN 上移 0 v (T0 = Rising) Set RY0; 下移 1 v (T0 = Rising) Set RY0; 下移	1
	编号 启动 IF THEN 上移 0 v (T0 = Rising) Set RYO; 上移 1 v (T0 = Rising) Set RYO; 下形 2 v (T0 = On) AND (T1 Reset T0;	1
	编号 启动 IF THEN 上移 0 v (T0 = Rising) Set RYO; 下形 1 v (T0 = Rising) Set RYO; Reset. 下形 2 v (T0 = On) AND (T1 Reset T0; Reset T0;	
	编号 启动 IF THEN 上移 0 v (T0 = Rising) Set RY0; 下移 1 v (T0 = Rising) Set RY0; Reset . 2 v (T0 = On) AND (T1 Reset T0;	
	编号 启动 IF THEN 上移 0 v (T0 = Rising) Set RY0; File 1 v (T0 = Rising) Set RY0; Reset , File 2 v (T0 = On) AND (T1 Reset T0; 4 • •	
	编号 启动 IF THEN 上移 0 v (T0 = Rising) Set RY0; File 1 v (T0 = Rising) Set RY0; Reset . File 2 v (T0 = On) AND (T1 Reset T0:	
	编号 启动 IF THEN 上移 0 v (T0 = Rising) Set RY0; File 1 v (T0 = Rising) Set RY0; Reset. 下形 2 v (T0 = On) AND (T1 Reset T0; * 4 *	

7.3 Smart PLC - 计数器

功能叙述	经由 DCISoft 来设定计数器,当 RX1 数 5 次后,由 RY0 输出。
设定步骤	(1) 设定计数器 C0, RX1 上数 5 次后计数到达
	(2) 设定 IF-THEN 当计数到达后,由 RY0 输出

- 1. 开启 RTU-EN01 的设定画面,切换到 Smart PLC 页面。打开计数器设定页面。
- 勾选"启动"计数器 0,计数方向选择 Count Up,上限设为 5,计数来源选为 RX1。按下套用将计数器设定值写入 RTU-EN01。

	RTU-EN	01			1	
ŝ	基本配置	£│时间配置	IF	·过滤 Smart I	№ ┃模拟量输入/转	向出樽
/-T	hen i+BJ	器 计数器	万年	∓历		
	启动	上數/下對	by I	上限/下限	RX触发来源点	
0		Count Up	•	5	1	
1	D	Count Up	-	0	0	
2	D	Count Up	-	0	0	
3	D	Count Up	-	0	0	
L	D	Count Up	•	0	0	
5	D	Count Up	•	0	0	
6	D	Count Up	-	0	0	
7	D	Count Up	-	0	0	
8	D	Count Up	•	0	0	
9	D	Count Up	•	0	0	
10	D	Count Up	-	0	0	
11	D	Count Up	-	0	0	
12	D	Count Up	•	0	0	-
13	5	C I T	- 1	0	n	

3. 切换到 IF-THEN 页面 勾选"启动",并在 IF 设定字段选取"C 0 On"。在 THEN 设定字段选取"RY 0 Set",然后按下"新增"按纽将指令新增到列表中。完成后按下"应用(A)",将数据存回 RTU-EN01。

ELTA RTU-ENOI
预览 基本配置 时间配置 IP 过滤 Smart PLC 模拟量输入/输出模块 I/O 监视 Gateway 安全配置 IF-THEN 计时器 计数器 万年历
マ 启动 「IF THEN
条件之间运算 OR ✓ 新增 修改 清除
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
()

7.4 Smart PLC - 万年历

功能叙述	经由 DCISoft 来设定 Smart PLC 来达到 RY0 每天 08:00 设为 On, 09:00 设为 Off。
设定步骤	(1) 设定万年历,每天 08:00 启动,并持续输出 1 小时。
	(2) 设定 IF-THEN 当计时到达后,由 RY0 输出 On 或 Off

- 1. 开启 RTU-EN01 的设定画面,切换到 Smart PLC 页面。打开万年历设定页面。
- 启动 R0,并设定 R0 为周期为 Daily,自动重置时间为 1 小时,并启动的时间设为 08:00:00。按下 套用将值写入 RTU-EN01 中

Modbus TCP 远程 I/O 通讯模块 RTU-EN01

	启动	周期也	ŧ	触发后自动 重置	自动重置时间	单位		年	月	Ħ	星期		时	分	-
0		Daily	•	D	60	Minute	•	2007	1	1	Mon.	-	8	0	
1	D	Single	-	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
2	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
3	D	Single	-	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
4	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
5	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
6	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
7	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
8	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
9	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
10	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
11	D	Single	•	D	1	Second	•	2007	1	1	Mon.	-	0	0	
12	n	Sinole	+	n	1	Second	•	2007	1	1	Mon	7	Π	Π	
-			_				_								_

- 3. 切换到 IF-THEN 页面,在 IF 设定字段选取"RT0 On"。在 THEN 设定字段选取"RY 0 Set",然后按下"新增"按纽将指令新增到列表中。
- 在 IF 设定字段选取"RT0 Off"。在 THEN 设定字段选取"RY 0 Reset",然后按下"新增"按纽将指令 新增到列表中。完成后按下"确定",将数据存回 RTU-EN01。

DELTA RTU-ENOI
預览 基本配置 时间配置 IP 过滤 Smart PLC 模拟量输入/输出模块 I/O 监视 Gateway 安全配置 IF-THEN 计时器 计数器 万年历
✓ 启动 IF R ▼ 0 ▼ 0 n ▼ RY ▼ 0 ▼ Set ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 第増 100 ▼
编号 启动 IF THEN 上移 0 v (R0 = On) Set RYO; 下移

7.5 虚拟串行端口应用

辺 功能叙述 隼	查过虚拟串行端口切能将传达至迪讯端口(RS-232)的数据转换到网络(Ethernet),连线至仅支持 串行端口的软件,如台达各工业产品软件 WPLSoft、VFDSoft、ASDASoft。以下范例说明如何 应用虚拟串行端口将 VFDSoft 与 VFD-E 透过网络连线
设定步骤 (1	1) 选择使用者定义协议,并设定序列主站序列从站通讯参数与 VFD-E 相同
(2	2) 设定虚拟串行端口
(3	3) 开启 Delta VFDSoft 设定通讯格式(Com Setup)建立连线

- 1. 设定虚拟串行端口
- COM 2 模式(RS-485)选择 Virtual Com,并设定与 Delta VFD 相同之通讯参数



- 听取端口号码预设为 20001。
- 打开虚拟串行端口设定页面

🗒 Delta DCISoft 📃	
文件 (2) 查看 (2) 工具 (2) 帮助 (2)	
□	

VirtualCOM - Cor	ifiguration					
<u>File Edit H</u> elp						
COM Port	Create					
	Parameter					
	COM Port	COM2	•	-	选择欲虚拟	之COM Port
	IP Address				- 搜寻网路上	:装置或直接输入IP位址
	Listen Port	[
	Module Name					
		OK	Ca	ancel		

■ 按下搜寻键将出现网络上所有可连接装置

Module	Module Name	IP Address	Port	M
RTU-EN01	RTU-EN01	192.168.1.161	20001	00

■ 选择后按下 OK 将自动汇入装置相关信息。按 OK 即设定完成

Стеате		
Parameter COM Port IP Address Listen Port Module Name	COM2 192.168.1.161 20001 RTU-EN01	 VirtualCOI X Create succeed
	OK Cancel	

■ 设定成功后,于装置管理员可以看到所设定的虚拟串行端口



- 2. 使用虚拟串行端口于 Delta VFDSoft。
 - 打开 Delta VFDSoft。



■ 设定通讯格式(Com Setup)

将前面所设定的虚拟串行端口(Com2)输入于 Com Port。接着输入 VFD 通讯格式(38400、7、

E、1),输入后按下"Test"键,Success 灯亮代表通讯测试成功。



■ 按下"OK"后即可用 VFDSoft 与 VFD-E 正常连线。

