

## Delta AS Series PLC (Standard Modbus TCP)

### 人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯端口：502

控制器站号：1

控制区/状态区：D0 / D10

支持机种：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

### 控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线（HMI 自动侦测）

### 控制器 Read/Write 地址的定义

#### a. 寄存器

| 寄存器种类       | 符号格式         | 读写地址范围       | 数据长度  | 注                 |
|-------------|--------------|--------------|-------|-------------------|
|             | Word No.(n); |              |       |                   |
| X_Register  | Xn           | X0 – X63     | Word  |                   |
| Y_Register  | Yn           | Y0 – Y63     | Word  |                   |
| S_Register  | Sn           | S0 – S2047   | Word  | <a href="#">1</a> |
| M_Register  | Mn           | M0 – M8191   | Word  | <a href="#">1</a> |
| SM_Register | SMn          | SM0 – SM2047 | Word  | <a href="#">1</a> |
| D_Register  | Dn           | D0 – D29999  | Word  |                   |
| SR_Register | SRn          | SR0 – SR2047 | Word  |                   |
| E_Register  | En           | E0 – E9      | Word  |                   |
| T_Register  | Tn           | T0 – T511    | Word  |                   |
| C_Register  | Cn           | C0 – C511    | Word  |                   |
| HC_Register | HCn          | HC0 – HC255  | DWord |                   |

#### a. 接点

| 接点种类   | 符号格式                         | 读写地址范围        | 注 |
|--------|------------------------------|---------------|---|
|        | Word No.(n);<br>Bit No.(b) ; |               |   |
| X_Coil | Xn.b                         | X0.0 – X63.15 |   |

|         |      |                  |  |
|---------|------|------------------|--|
| Y_Coil  | Yn.b | Y0.0 – Y63.15    |  |
| D_Coil  | Dn.b | D0.0 – D29999.15 |  |
| S_Coil  | Sb   | S0 – S2047       |  |
| M_Coil  | Mb   | M0 – M8191       |  |
| SM_Coil | SMb  | SM0 – SM2047     |  |
| T_Coil  | Tb   | T0 – T511        |  |
| C_Coil  | Cb   | C0 – C511        |  |
| HC_Coil | HCb  | HC0 – HC255      |  |



注1 元件地址必须是 16 的倍数