

Delta 10EMC TCP

人机默认值

控制器 IP 地址：192.168.0.1

控制器通讯端口：502

控制器站号：1

控制区/状态区：D0 / D10

支持機種：DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线（HMI 自动侦测）

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input Relay	Xn	X0 – X511	Word	
Output Relay	Yn	Y0 – Y511	Word	
Special data Register	SRn	SR0 – SR2047	Word	
Data Register	Dn	D0 – D65535	Word	
Timer	Tn	T0 – T2047	Word	
Counter	Cn	C0 – C2047	Word	
32-bit Counter	HCn	HC0 – HC63	Double Word	
Index Register	En	E0 – E31	Word	
Auxiliary Relay	Mn	M0 – M8191	Word	1
Special Auxiliary Relay	SMn	SM0 – SM2047	Word	1
Stepping Relay	Sn	S0 – S2047	Word	1

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		

Input Relay	Xn.b	X0.0 – X511.15	
Output Relay	Yn.b	Y0.0 – Y511.15	
Stepping Relay	Sb	S0 – S2047	
Auxiliary Relay	Mb	M0 – M8191	
Special Auxiliary Relay	SMb	SM0 – SM2047	
Timer	Tb	T0 – T2047	
Counter	Cb	C0 – C2047	
32-bit Counter	HCb	HC0 – HC63	
Data Register	Dn.b	D0.0 – D65535.15	
Link Register	Ln.b	L0.0 – L65535.15	



注1 元件地址必须是 16 的倍数。